AILORIA

EVAPORE

DE Bedienungsanleitung **EN** User manual **FR** Manuel de l'utilisateur **IT** Manuale di utilizzo **ES** Manual de Usuario **NL** Gebruiksaanwijzing **PL** Instrukcja obsługi **CS** Uživatelská příručka **DA** Brugervejledning **NO** Bruksanvisning **LT** Naudotojo vadovas **FI** Käyttöohje **RO** Manual de utilizare **SK** Používateľská príručka **SV** Bruksanvisning **HR** Korisnički priručnik **BG** Ръководство за потребителя **PT** Manual do utilizador

Version 1.0 - 10/2024

DE

EVAPORE

Elektrischer 5 in 1 Rasierer

Folgende Aufsätze
sind enthalten:

1 Bikini-Zone
2 Nase
3 Körper
4 Augenbrauen
5 Gesicht

Aufladen

Schalten Sie das Gerät vor dem Ladevorgang aus. Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit einer USB-Schnittstelle (z.B. Notebook, PC) oder mit einem USB-Ladeadapter und schließen Sie diesen an eine Stromquelle an.

Die Ladedauer beträgt bei einem vollständig entleerten Akku 8 Stunden. Sobald der Rasierer vollständig aufgeladen ist, schaltet die Ladeanzeige von Rot auf Grün. Trennen Sie dann das Gerät von der Stromquelle, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus beeinträchtigen kann. Wird der Ladevorgang unterbrochen, so startet die Ladeperiode von 8h erneut.

Der Akku hat im Betriebsmodus eine Laufzeit von 30-40 Minuten.

Wechseln der Aufsätze

Halten Sie das Handstück in der einen Hand und drehen Sie mit der anderen Hand den Aufsatz gegen den Uhrzeigersinn bis die Arretierung gelöst ist. Nehmen Sie den Aufsatz ab und stecken Sie anschließend den gewünschten Aufsatz auf das Handstück auf. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet. Achten Sie darauf, dass die Schneideflächen richtig ausgerichtet sind.

ACHTUNG! Der Augenbrauen- und Nasenaufsatz besteht aus hygienischen Gründen aus 2 Teilen, da somit eine gründliche Reinigung möglich ist. Durch Transport und Lagerung kann es vorkommen, dass sich das innere Verbindungsstück aus dem Aufsatz löst. Dies ist kein Mangel. Bitte stecken Sie den kleinen Kunststoff-Stift vor Gebrauch wieder in den weißen Plastik-Körper.

Trimmer-Aufsatz

Für die Scherköpfe Körper und Bikini ist jeweils ein Trimmer-Aufsatz enthalten. Verwenden Sie diesen, um anstelle einer Rasur lediglich die Haarlänge zu kürzen.

Anwendung

Sie erzielen die besten Ergebnisse auf trockener Haut. Ihr EVAPORE Rasierer enthält 5 verschiedene Aufsätze. Setzen Sie den gewünschten Aufsatz auf das Handstück. Schalten Sie das Gerät ein. Führen Sie den Rasierkopf vorsichtig an die gewünschten Hautpartien und beginnen Sie mit der Rasur. Schalten Sie den Rasierer nach Gebrauch aus. Reinigen Sie den Aufsatz bei Bedarf nach der Benutzung.

Reinigung

Schalten Sie das Gerät aus. Entfernen Sie den Aufsatz vom Handstück wie im Abschnitt „Wechseln der Aufsätze" beschrieben. Das Handstück darf nicht unter Wasser getaucht werden, da die Elektronik beschädigt werden kann. Reinigen Sie den Aufsatz bei Bedarf von Haaren und Hautschuppen. Verwenden Sie dazu die mitgelieferte kleine Bürste. Reinigen Sie anschließend die Aufsätze aus rostfreiem Edelstahl unter fließendem warmem Wasser oder mit einer milden Seifenlauge. Das Handstück kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine scharfen oder korrosiven Reinigungsmittel. Lassen Sie die Aufsätze an der Luft trocknen, bevor Sie diese an einem trockenen Ort verstauen.

Sicherheitshinweise

- Das Handstück des Rasierers ist nicht wasserdicht. Sollte Wasser in das Gerät gelangen, so schalten Sie es sofort aus und beenden Sie die Anwendung. Sollte der Rasierer während des Ladevorgangs in Kontakt mit Wasser kommen, trennen Sie ihn sofort von der Stromquelle.
- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und trennen Sie es von der Stromquelle.
- Kinder unter 14 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis dürfen das Produkt nur unter Aufsicht

und Anweisung von Erwachsenen verwenden. Bewahren Sie EVAPORE stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch, wie in dieser Anleitung beschrieben. Verwenden Sie den Rasierer nicht auf Ihrer Kopfhaut, nicht an Kunsthaar oder Tierfell.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit einem beschädigten oder gebrochenen Schneidewerk, um Verletzungen zu vermeiden. Achten Sie auf die richtige Ausrichtung der Klingen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei einer Funktions-Störung, wenn es beschädigt wurde, ins Wasser gefallen ist oder Sie Anzeichen einer möglichen Brandgefahr feststellen.
- Wenn Sie bei der Verwendung von EVAPORE Schmerzen oder Unannehmlichkeiten verspüren, beenden Sie die Anwendung umgehend.
- Reinigen und desinfizieren Sie die Aufsätze aus hygienischen Gründen nach jedem Gebrauch.
- Verwenden Sie nur das mit diesem Produkt mitgelieferte USB-Kabel. Die Verwendung anderer Kabel kann zu Schäden führen. Vermeiden Sie übermäßiges Biegen des USB-Kabels, um seine Unversehrtheit und Ladefähigkeit zu erhalten. Stellen Sie sicher, dass der mit dem USB-Kabel des Produktes verwendete Netzstecker geeignet und kompatibel ist.
- Überladen Sie den Akku nicht; trennen Sie das Gerät vom Ladegerät, sobald es vollständig aufgeladen ist.

- Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf und vermeiden Sie extreme Temperaturen.
- Setzen Sie den Akku nicht direkter Sonneneinstrahlung aus und lagern Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen und starkem Druck, um Schäden am Akku zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu entfernen oder zu ersetzen.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Leckage des Akkus verwenden Sie das Gerät nicht weiter und kontaktieren Sie den Kundendienst.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit auslaufenden Flüssigkeiten; bei Hautkontakt sofort gründlich mit Wasser abwaschen.
- Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer entsprechend den lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Elektronikschrott.
- Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer oder ins Wasser.
- Bei Überhitzung des Geräts, Rauchentwicklung oder anderen Anzeichen eines Defekts schalten Sie das Gerät sofort aus und trennen es von der Stromquelle.
- Halten Sie das Gerät fern von brennbaren Materialien, bis das Problem behoben ist.

Technische Daten

Ladestrom: 5V - 1A
Akku: 400mA Ni-Mh

Entsorgungshinweis

Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Diese müssen der Wiederverwertung zugeführt werden. Zur Verbesserung

der Mülltrennung sieht das Elektro-Gesetz daher vor, dass alle Elektro- und Elektronikgeräte dauerhaft mit dem entsprechenden Symbol, der durchgestrichenen Mülltonne, gekennzeichnet werden müssen. Für die Rückgabe stehen Ihnen kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erfragen. Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten entfernt werden. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkumulatoren getrennt bei den Sonderstellen abzugeben. Vergewissern Sie sich, ob die Batterien und Akkumulatoren ganz entleert sind. Bei diesem Artikel sind folgende Akkus enthalten: 1x wiederaufladbare Batterie, Typ 400mA Ni-Mh

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch fehlerhafte, unsachgemäße oder unvereinbare Verwendung des Produkts entstehen.

EN

EVAPORE

Electric 5 in 1 shaver

The following attachments are included:

1 Bikini area
2 Nose
3 Body
4 Eyebrows
5 Face

Charging

Switch off the device before charging. Connect the USB charging cable to a USB port (e.g. notebook, PC) or a USB charging adapter and connect it to a power source.

The charging time for a fully discharged battery is approx. 8 hours. Once fully charged, the indicator light switches from red to green. Then disconnect the device from the power source, as overcharging can affect the service life of the battery. If the charging process is interrupted, the 8-hour charging period will restart.

The battery provides 30-40 minutes of use when fully charged.

Changing the attachments

Hold the handpiece in one hand and turn the attachment anti-clockwise with the other hand until the lock is released. Remove the attachment and then attach the desired attachment to the handpiece. Turn it clockwise until it clicks into place. Ensure that the cutting surfaces are correctly aligned.

ATTENTION: o The eyebrow and nose attachment consists of 2 parts for hygiene reasons, allowing for thorough cleaning. The inner connecting piece may come loose from the attachment during transport and storage. This is not a defect. Please reinsert the eyebrow attachment pin into the corresponding slot on the attachment head to secure it to the handle before use.

Trimmer attachment

A trimmer attachment is included for each of the 2 shaving heads: body and bikini. Use this to shorten the hair length instead of shaving.

How to use

You achieve the best results on dry skin. Your EVAPORE shaver comes with five different attachments. Place the desired attachment on the handpiece. Switch on

the appliance. Carefully guide the shaver head to the desired areas of skin and start shaving. Switch the shaver off after use. Clean the shaving head after shaving if necessary.

Cleaning

Switch off the appliance. Remove the attachment from the handpiece as described in the section „Changing the attachments“. The handpiece must not be immersed in water as the electronics may be damaged. If necessary, clean the attachment to remove hair and skin flakes using the small brush provided. Then, clean the stainless steel attachments under warm running water or with a mild soapy solution. The handpiece can be cleaned with a damp cloth. Avoid using any harsh or corrosive cleaning agents. Allow the attachments to air dry completely before storing them in a dry place.

Safety instructions

- The shaver‘s handle is not waterproof. If it gets wet, turn it off and stop using it immediately. If the shaver gets wet during charging, immediately disconnect it from the power source.
- Always turn off the device and unplug it before cleaning.
- This product should only be used under adult supervision by children under 14 years old and individuals with limited physical or mental abilities, or those lacking experience and knowledge. Always keep the EVAPORE out of reach of children.
- Use this device solely for its intended purpose as detailed in the instructions. Avoid using the shaver on your scalp, synthetic hair, or animal fur.
- Never use accessories or parts provided by third-party manufacturers.
- Do not operate the device with a damaged or broken cutting

mechanism to prevent injuries. Make sure the blades align properly when attaching them to the handpiece.

- Cease using this product immediately if it malfunctions, sustains damage, falls into water, or if you observe any potential fire hazards.
- If using EVAPORE causes any pain or discomfort, stop using it immediately.
- For hygiene reasons, clean and disinfect the attachments after each use.
- Only use the USB cable that is included with this product. Using alternative cables could result in damage. Avoid bending the USB cable excessively to prevent damage and ensure it charges properly. Additionally, ensure that the power adapter used with the product's USB cable is compatible and suitable.
- Avoid overcharging the battery; disconnect the device from the charger once it is fully charged.
- Store the device in a cool, dry place and steer clear of extreme temperatures.
- Do not expose the battery to direct sunlight and do not store the device in damp environments.
- Protect the device from impacts, drops, and excessive pressure to prevent damage to the battery.
- Do not attempt to remove or replace the battery yourself.
- If you notice any signs of damage or leakage from the battery, stop using the device immediately and contact customer service.
- Avoid contact with leaking fluids; if skin contact occurs, wash thoroughly with water right away.
- Dispose of the device at the end of its

life cycle according to local regulations for electronic waste.

- Do not throw the battery into fire or water.
- If the device overheats, emits smoke, or shows any other signs of malfunction, turn it off immediately and disconnect it from any power source.
- Keep the device away from flammable materials until the issue is resolved.

Technical Data

Input: 5V - 1A
Battery: 400mA Ni-Mh

Disposal instructions

Waste electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste. They must be recycled. To improve waste separation, the Electrical and Electronic Equipment Act therefore stipulates that all electrical and electronic equipment must be permanently labelled with the corresponding symbol, the crossed-out dustbin.

Free collection points for old electrical appliances are available for you to return. You can obtain the addresses from your city or local authority. Batteries and accumulators that are not enclosed in the old appliance and can be removed from the old appliance without causing damage must be removed from the old appliance before disposal. As a consumer, you are required to dispose of used batteries at designated recycling centers. Make sure that the batteries are completely empty.

The following batteries are included with this item: 1x rechargeable battery, 400mA Ni-Mh.

Subject to changes without notice

The manufacturer is not liable for damages resulting from incorrect, improper, or incompatible use of this product.

EVAPORE

Rasoir électrique 5 en 1

Les accessoires suivants sont inclus :

1 Zone bikini
2 Nez
3 Corps
4 Sourcils
5 Visage

Chargement

Éteignez l'appareil avant de le recharger. Connectez le câble de chargement USB à un port USB (par exemple, un ordinateur portable, un PC) ou à un adaptateur de chargement USB et connectez-le à une source d'alimentation.

Le temps de charge d'une batterie entièrement déchargée est d'environ 8 heures. Une fois la charge terminée, le voyant lumineux passe du rouge au vert. Débranchez ensuite l'appareil de la source d'alimentation, car la surcharge peut affecter la durée de vie de la batterie. Si la charge est interrompue, la période de charge de 8 heures redémarre.

La batterie a une autonomie de 30-40 minutes en mode opérationnel.

Modification des pièces jointes

Conservez la pièce à main dans une main et tournez l'embout dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec l'autre main jusqu'à ce que le verrou soit libéré. Retirez l'embout et fixez l'embout souhaité sur la pièce à main. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Veillez à ce que les surfaces de coupe soient correctement alignées.

ATTENTION : L'accessoire pour les sourcils et le nez est composé de 2 pièces pour des raisons d'hygiène, permettant ainsi un nettoyage en profondeur. La pièce de connexion intérieure peut se détacher de l'accessoire pendant le transport et le stockage. Il ne s'agit pas d'un défaut. Veuillez réinsérer le petit crayon en plastique dans le corps en plastique blanc avant de l'utiliser.

Fixation de l'accessoire tondeuse

Un accessoire tondeuse est inclus pour chacune des deux têtes de rasage : corps et bikini. Utilisez-le pour raccourcir la longueur des cheveux au lieu de les raser.

Application

Les meilleurs résultats sont obtenus sur une peau sèche. Votre rasoir EVAPORE contient 5 accessoires différents. Placez l'embout souhaité sur la pièce à main. Allumez l'appareil. Guidez soigneusement la tête du rasoir vers les zones souhaitées de la peau et commencez à vous raser. Éteignez le rasoir après l'avoir utilisé. Nettoyez la tête de rasage après le rasage si nécessaire.

Nettoyage

Éteingnez l'appareil. Retirez l'embout de la pièce à main comme décrit dans la section „Remplacement des embouts." La pièce à main ne doit pas être immergée dans l'eau car l'électronique pourrait être endommagée. Si nécessaire, nettoyez l'accessoire pour éliminer les cheveux et les squames à l'aide de la petite brosse fournie. Nettoyez ensuite les accessoires en acier inoxydable à l'eau courante tiède ou avec une solution savonneuse douce. La pièce à main elle-même peut être nettoyée avec un chiffon humide. Évitez d'utiliser des produits de nettoyage agressifs ou corrosifs. Laissez les accessoires sécher complètement à l'air libre avant de les ranger dans un endroit sec.

Consignes de sécurité

- Le manche du rasoir n'est pas étanche. S'il est mouillé, éteignez-le et cessez de l'utiliser immédiatement. Si le rasoir entre en contact avec de l'eau pendant la charge, débranchez-le immédiatement de la source d'alimentation.
- Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le avant de le nettoyer.
- Ce produit ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte et par des enfants de moins de 14 ans, des personnes aux capacités physiques ou mentales limitées, ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances. Conservez l'EVAPORE hors de portée des enfants

à tout moment.

- N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel qu'il est décrit dans les instructions. Évitez d'utiliser le rasoir sur le cuir chevelu, les cheveux synthétiques ou les poils d'animaux.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces fournis par des fabricants tiers.
- Ne pas utiliser l'appareil avec un mécanisme de coupe endommagé ou cassé afin d'éviter les blessures. Veillez à ce que les lames soient correctement alignées.
- Cessez immédiatement d'utiliser ce produit s'il fonctionne mal, s'il est endommagé, s'il tombe dans l'eau ou si vous constatez un risque d'incendie.
- Si l'utilisation d'EVAPORE provoque une douleur ou une gêne, arrêtez immédiatement de l'utiliser.
- Pour des raisons d'hygiène, nettoyez et désinfectez les accessoires après chaque utilisation.
- Utilisez uniquement le câble USB fourni avec ce produit. L'utilisation d'autres câbles pourrait entraîner des dommages. Évitez de plier excessivement le câble USB afin de préserver son intégrité et sa capacité de charge. En outre, vérifiez que l'adaptateur électrique utilisé avec le câble USB du produit est compatible et adapté.
- Ne surchargez pas la batterie ; débranchez l'appareil du chargeur une fois qu'il est complètement chargé.
- Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec, et évitez les températures extrêmes.
- Ne exposez pas la batterie à la lumière directe du soleil et ne stockez pas l'appareil dans des environnements humides.

- Protégez l'appareil contre les chocs, les chutes et les pressions excessives pour éviter d'endommager la batterie.
- N'essayez pas de retirer ou de remplacer la batterie vous-même.
- Si vous constatez des signes de dommage ou de fuite de la batterie, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez le service client.
- Évitez le contact avec les liquides qui fuient ; en cas de contact avec la peau, lavez immédiatement et abondamment à l'eau.
- Débarrassez-vous de l'appareil conformément aux réglementations locales relatives à l'élimination des déchets électroniques lorsque sa durée de vie est terminée.
- Ne jetez pas la batterie au feu ou dans l'eau.
- Si l'appareil surchauffe, émet de la fumée ou montre d'autres signes de dysfonctionnement, éteignez-le immédiatement et déconnectez-le de toute source d'alimentation.
- Gardez l'appareil éloigné des matériaux inflammables jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Données techniques

Entrée : 5V - 1A
Batterie : 400mA Ni-Mh

Instructions d'élimination

Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être recyclés. Afin d'améliorer le tri des déchets, la loi sur les équipements électriques et électroniques stipule que tous les équipements électriques et électroniques doivent être étiquetés en permanence avec le symbole correspondant, la poubelle barrée. Des points de collecte gratuits pour les appareils électriques usagés sont à votre disposition. Vous pouvez

obtenir les adresses auprès de votre ville ou des autorités locales. Les batteries et les accumulateurs qui ne sont pas inclus dans l'ancien appareil et qui peuvent être retirés de l'ancien appareil sans causer de dommages doivent être retirés de l'ancien appareil avant d'être mis au rebut. En tant que consommateur, vous êtes généralement tenu d'éliminer séparément les batteries et accumulateurs usagés dans les centres spécialisés. Vérifiez que les batteries et les accumulateurs sont complètement vides. Les batteries suivantes sont incluses dans cet article : 1x batterie rechargeable, 400mA Ni-Mh.

Sous réserve de modifications et d'erreurs

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation incorrecte, impropre ou incompatible du produit.

EVAPORE

Rasoio elettrico 5 in 1

Gli accessori seguenti sono inclusi:

1 Zona bikini
2 Naso
3 Corpo
4 Sopracciglia
5 Viso

Ricarica

Collegare il cavo di ricarica USB a una porta USB (ad es. notebook, PC) o a un adattatore di ricarica USB e collegarlo a una fonte di alimentazione.

Il tempo di ricarica di una batteria completamente scarica è di circa 8 ore. Una volta completata la carica, l'indicatore luminoso passa da rosso a verde. Scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione, poiché il sovraccarico può compromettere la durata della batteria. Se il processo di ricarica viene interrotto, il periodo di ricarica di 8 ore ricomincia.

La batteria ha un'autonomia di funzionamento di 30-40 minuti.

Sostituzione delle testine accessorie

Impugnare il dispositivo con una mano e ruotare la testina in senso antiorario con l'altra mano fino a sbloccare il meccanismo. Rimuovere la testina e collegare quella desiderata al dispositivo. Ruotare in senso orario finché non scatta in posizione. Assicurarsi che le superfici di taglio siano correttamente allineate.

ATTENZIONE: L'attacco per sopracciglia e naso è composto da 2 parti per motivi di igiene, permettendo così una pulizia accurata. L'elemento di collegamento interno può staccarsi dalla testina durante il trasporto e la conservazione: questo non è un difetto. Reinserire la piccola matita di plastica nel corpo di plastica bianco prima dell'uso.

Testina accessoria trimmer

Per ciascuna delle due testine accessorie di rasatura corpo e bikini, è incluso un accessorio trimmer da usare per accorciare la lunghezza dei peli invece di raderli.

Utilizzo

I risultati migliori si ottengono sulla pelle asciutta. Il rasoio EVAPORE contiene 5 diverse testine accessorie. Posizionare la testina accessoria desiderata sul

dispositivo. Accendere il dispositivo e guidare con cautela la testina del rasoio verso le zone della pelle che si desidera radere. Spegnere il rasoio dopo l'uso. Se necessario, pulire la testina dopo la rasatura.

Pulizia

Spegnere il dispositivo. Rimuovere la testina accessoria dal dispositivo come descritto nella sezione „Sostituzione delle testine accessorie". Il dispositivo non deve essere immerso nell'acqua per non danneggiarne l'elettronica. Se necessario, pulire la testina per rimuovere i peli e la pelle con la spazzolina in dotazione. Successivamente, pulire gli accessori in acciaio inossidabile con acqua corrente tiepida o con una soluzione di sapone neutro. Il dispositivo può essere pulito con un panno umido. Evitare l'uso di detergenti aggressivi o corrosivi. Lasciare asciugare completamente le testine accessorie all'aria prima di conservarle in un luogo asciutto.

Istruzioni di sicurezza

- L'impugnatura del rasoio non è impermeabile. Se si bagna, spegnerlo e smettere immediatamente di usarlo. Se il rasoio entra in contatto con l'acqua durante la ricarica, scollegarlo immediatamente dalla fonte di alimentazione.
- Spegnere sempre il dispositivo e staccare la spina prima di pulirlo.
- Questo prodotto deve essere utilizzato da bambini di età inferiore ai 14 anni, da persone con capacità fisiche o mentali limitate o da persone prive di esperienza e conoscenza esclusivamente sotto la supervisione e l'istruzione di un adulto. Tenere sempre EVAPORE fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il dispositivo esclusivamente per lo scopo previsto come indicato nelle istruzioni. Evitare di utilizzare il rasoio sul cuoio capelluto, sui capelli

sintetici o sulla pelliccia di animali.

- Non utilizzare mai accessori o parti fornite da produttori terzi.
- Non utilizzare il dispositivo con un meccanismo di taglio danneggiato o rotto per evitare lesioni. Assicurarsi che le lame siano correttamente allineate.
- Interrompere immediatamente l'uso del prodotto in caso di malfunzionamento, danneggiamento, caduta in acqua o in caso di potenziale rischio di incendio.
- Se l'uso di EVAPORE provoca dolore o fastidio, interromperlo immediatamente.
- Per motivi di igiene, pulire e disinfettare le testine accessorie dopo ogni utilizzo.
- Utilizzare esclusivamente il cavo USB in dotazione al prodotto. L'utilizzo di altri cavi potrebbe causare danni. Evitare di piegare eccessivamente il cavo USB per preservarne l'integrità e la capacità di ricarica. Inoltre, assicurarsi che l'adattatore di corrente utilizzato con il cavo USB del prodotto sia compatibile e adatto.
- Evitate di sovraccaricare la batteria; staccate l'apparecchio dal caricabatterie una volta che è completamente carico.
- Conservate l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto e evitate temperature estreme.
- Non esporre la batteria alla luce diretta del sole e non conservare l'apparecchio in ambienti umidi.
- Proteggete l'apparecchio da urti, cadute e pressioni eccessive per prevenire danni alla batteria.
- Non tentate di rimuovere o sostituire la batteria da soli.
- In caso di segni di danneggiamento

o perdita della batteria, smettete immediatamente di usare l'apparecchio e contattate il servizio clienti.

- Evitate il contatto con liquidi fuoriusciti; in caso di contatto con la pelle, lavate immediatamente e abbondantemente con acqua.
- Smaltite l'apparecchio alla fine della sua vita utile secondo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Non gettate la batteria nel fuoco o nell'acqua.
- Se l'apparecchio si surriscalda, emette fumo o mostra altri segni di malfunzionamento, spegnetelo immediatamente e scollegatelo da qualsiasi fonte di alimentazione.
- Tenete l'apparecchio lontano da materiali infiammabili fino a quando il problema non è risolto.

Specifiche tecniche

Input: 5V - 1A
Batteria: 400mA Ni-Mh

Istruzioni per lo smaltimento

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici, ma devono essere appropriatamente riciclati. Per migliorare la separazione dei rifiuti, la normativa sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche stabilisce che tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere etichettate in modo permanente con il simbolo corrispondente, la pattumiera barrata. Esistono punti di raccolta gratuiti per la restituzione dei vecchi apparecchi elettrici. Gli indirizzi possono essere richiesti alla propria città o all'amministrazione locale. Le pile e gli accumulatori che non sono inclusi nel vecchio apparecchio e che possono essere rimossi dal vecchio apparecchio senza causare danni devono essere rimossi dal vecchio apparecchio prima dello

smaltimento. In genere, i consumatori sono tenuti a smaltire separatamente le pile e gli accumulatori usati presso gli appositi centri. Assicurarsi che le batterie e gli accumulatori siano completamente vuoti. Con questo articolo sono incluse le seguenti batterie: 1x batteria ricaricabile, 400mA Ni-Mh.

Salvo modifiche ed errori

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso errato, improprio o incompatibile del prodotto.

EVAPORE

Rasuradora eléctrica 5 en 1

Los siguientes accesorios están incluidos:

1 Zona de bikini
2 Nariz
3 Cuerpo
4 Cejas
5 Cara

Cargado

Apague el aparato antes de cargarlo. Conecte el cable USB a un puerto USB (por ejemplo tableta, PC) o directamente a un adaptador directo a una fuente de carga.

El tiempo de carga para una batería completamente descargada es aproximadamente 8 horas. Una vez que este completamente cargada, las luces indicadoras cambian de rojo a verde. Desconecte el aparato De la Fuente de carga ya que la sobrecarga puede afectar la vida de la batería. Si el proceso de carga se interrumpe, el periodo de carga de 8 horas se reinicia.

La batería tiene un tiempo de uso de 30-40 minutos.

Cambiado de accesorios

Agarre la pieza con una mano y gire el accesorio contra reloj con la otra mano hasta que el seguro sea liberado. Remueva el accesorio y una el accesorio deseado a la pieza de mano. Gire en sentido del reloj hasta asegurarlo en su lugar con un click. Asegúrese que las superficies cortantes están alineadas correctamente.

ATENCIÓN: El accesorio para cejas y nariz está compuesto por 2 piezas por razones de higiene, lo que permite una limpieza a fondo.La pieza que interconecta puede zafarse durante el transporte o guardado. Esto no es un defecto. Por favor reinserte el pequeño lápiz en la funda plástica antes de su uso.

Accesorio de recorte

Un accesorio para recortar esta incluido para cada de las 2 cabezales: cuerpo y bikini. Use esto para recortar el largo del vello en vez de rasurarlo.

Aplicación

Puede obtener mejores resultados en piel seca. Su rasuradora EVAPORE contiene 5 diferentes accesorios. Coloque el accesorio deseado en la pieza de mano. Prenda el

aparato. Cuidadosamente guíe la cabeza de la rasuradora a las areas de la piel y empiece a rasurar. Apague la rasuradora después de cada uso. Limpie la cabeza después de su uso si lo necesita.

Limpieza

Apague el aparato. Remueva el accesorio de la pieza de mano como se describe en la sección “cambiado de accesorios”. La pieza de mano no debe sumergirse en agua ya que puede dañarse. Si es necesario, limpie los accesorios para remover los vellos y la piel muerta con el cepillo pequeño. Después limpie los accesorios de acero inoxidable bajo el chorro de agua o con solución ligeramente jabonosa. La pieza de mano puede limpiarse con un trapo húmedo. Evite usar corrosivos o agentes de limpieza. Permita que los accesorios estén completamente secos antes de guardarlos en un lugar seco.

Instrucciones de seguridad

- la manija de la rasuradora no es aprueba de agua. Si se moja, apague el aparato y deje de usarlo inmediatamente. Si la rasuradora entra en contacto con el agua mientras se carga desconecte inmediatamente De la Fuente de carga.
- siempre apague el aparato y desconéctelo antes de limpiarlo.
- este producto solo debe ser usado bajo la supervision de un adulto y bajo instrucciones por menores de 14 años, individuos con habilidades mentales o físicas limitadas o aquellos con poca experiencia y conocimiento. Mantenga la EVAPORE fuera del alcance de los niños en todo momento.
- use este aparato unicamente para lo que fue diseñado como viene detallado en las instrucciones. Evite usar la rasuradora en su cuero cabelludo, cabello sintético o pelo animal.

- nunca use accesorios o partes provenientes de terceras partes.
- no use este aparato con algún corte o daño para prevenir heridas. Asegúrese que las aspas estén alineadas
- deje de usar este aparato inmediatamente si se daña, ocurre un malfuncionamiento, cae al agua o si observa que es una Fuente potencial de fuego.
- si el uso de EVAPORE causa dolor o incomodidad deje de usarlo inmediatamente.
- por razones de higiene, limpie y desinfecte los accesorios despues de cada uso.
- Use únicamente el cable usb que esta incluido con el producto. El usar cables alternos puede resultar en daño. Evite doblar excesivamente part mantener su integridad y la capacidad de carga. adicionalmente asegúrese que la fuente de carga usada con el cable usb sea compatible.
- No sobrecargues la batería; desconecta el dispositivo del cargador una vez que esté completamente cargado.
- Guarda el dispositivo en un lugar fresco y seco y evita temperaturas extremas.
- No expongas la batería a la luz directa del sol y no almacenes el dispositivo en lugares húmedos.
- Protege el dispositivo de golpes, caídas y presiones excesivas para evitar daños en la batería.
- No intentes quitar o reemplazar la batería tú mismo.
- Si observas signos de daño o fuga en la batería, deja de usar el dispositivo inmediatamente y contacta al servicio al cliente.

- Evita el contacto con líquidos que se filtren; en caso de contacto con la piel, lávala inmediatamente con abundante agua.
- Deshazte del dispositivo al final de su vida útil conforme a las regulaciones locales de eliminación de residuos electrónicos.
- No arrojes la batería al fuego o al agua.
- Si el dispositivo se sobrecalienta, emite humo o muestra otros signos de mal funcionamiento, apágalo inmediatamente y desconéctalo de cualquier fuente de energía.
- Mantén el dispositivo alejado de materiales inflamables hasta que se resuelva el problema.

Datos técnicos:

Input: 5V - 1A
Batería: 400mA Ni-Mh

Instrucciones de desecho

Los equipos eléctricos y electrónicos no deben de echarse en el mismo lugar de la basura común. Por lo tanto, no tiré este aparato junto con otros aparatos electrónicos o electrodomésticos. Deberá de ser reciclados. Las normativas de reciclaje para desecho de usos eléctricos estipula que todos los aparatos eléctricos y electrónicos, deberemos estar marcados con su correspondiente signo del cesto de basura con una cruz. Puntos de recolección gratuitos para este tipo de aparatos están accesibles. Puede obtener las direcciones de estos puntos en linea o a traves del municipio. Baterias y cargadores que puedan sacarse de los aparatos antiguos, o lamparas que puedan sacarse sin destruir el aparato deben removerse antes de tirarlo. Como consumidor esta obligado a entregar las baterias asi como lamparas por separado en los puntos de recolección. Asegurese que las baterias y cargadores esten vacios despues remueva las baterias de los aparatos. Las siguientes

baterias estan incluidas en el aparato: 1 batería recargable, 400mA Ni-Mh.

Sujeto a cambios y errores

El fabricante acepta que no hay responsabilidad por daños a terceros causados por el mal uso o incorrecto del producto.

EVAPORE

Elektrisch 5-in-1 scheerapparaat

De volgende opzetstukken zijn inbegrepen:

1 Bikinilijn
2 Neus
3 Lichaam
4 Wenkbrauwen
5 Gezicht

Opladen

Schakel het apparaat uit voordat u het oplaadt. Sluit de USB-oplaadkabel aan op een USB-poort (bijv. notebook, pc) of een USB-oplaadadapter en sluit deze aan op een stroombron.

De oplaadtijd voor een volledig ontladen batterij is ongeveer 8 uur. Zodra de batterij volledig is opgeladen, gaat het indicatielampje van rood naar groen. Koppel vervolgens het apparaat los van de stroombron, omdat overladen de levensduur van de batterij kan beïnvloeden. Als het laadproces wordt onderbroken, begint de laadtijd van 8 uur opnieuw.

De batterij heeft een gebruiksduur van 30-40 minuten in bedrijfsmodus.

Wisselen van de bijlagen

Houd het handstuk in één hand en draai de bijlage tegen de klok in met de andere hand totdat het slot wordt vrijgegeven. Verwijder de bijlage en bevestig vervolgens de gewenste bijlage aan het handstuk. Draai het met de klok mee totdat het vastklikt. Zorg ervoor dat de snijvlakken correct zijn uitgelijnd.

LET OP: De wenkbrauw- en neusstuk bestaat uit 2 delen om hygiënische redenen, waardoor grondige reiniging mogelijk is. Het binnenste verbindingsstuk kan tijdens transport en opslag losraken van de bevestiging. Dit is geen defect. Plaats voor gebruik het kleine plastic potlood weer in het witte plastic lichaam.

Trimmerbijlage

Een trimmerbijlage is inbegrepen voor elk van de 2 scheerkoppen: lichaam en bikini. Gebruik dit om de haarlengte te verkorten in plaats van te scheren.

Toepassing

U behaalt de beste resultaten op droge huid. Uw EVAPORE-scheerapparaat bevat 5 verschillende bijlagen. Plaats de gewenste bijlage op het handstuk.

Schakel het apparaat in. Leid de scheerkop voorzichtig naar de gewenste delen van de huid en begin met scheren. Schakel het scheerapparaat uit na gebruik. Reinig de scheerkop na het scheren indien nodig.

Reiniging

Schakel het apparaat uit. Verwijder de bijlage van het handstuk zoals beschreven in de sectie „Wisselen van de bijlagen“. Het handstuk mag niet in water worden ondergedompeld omdat de elektronica beschadigd kan raken. Reinig indien nodig de bijlage om haar en huidschilfers te verwijderen met de meegeleverde kleine borstel. Reinig vervolgens de roestvrijstalen bijlagen onder warm stromend water of met een mild zeepsop. Het handstuk zelf kan worden gereinigd met een vochtige doek. Vermijd het gebruik van agressieve of corrosieve reinigingsmiddelen. Laat de bijlagen volledig aan de lucht drogen voordat u ze opbergt op een droge plaats.

Veiligheidsinstructies

- Håndtaket på barbermaskinen er ikke vanntett. Hvis det blir vått, slå det av og slutt å bruke det umiddelbart. Hvis barbermaskinen kommer i kontakt med vann under lading, koble den umiddelbart fra strømkilden.
- Slå alltid av enheten og koble den fra før rengjøring.
- Dette produktet bør kun brukes under tilsyn og veiledning av voksne for barn under 14 år, personer med begrensede fysiske eller mentale evner, eller de som mangler erfaring og kunnskap. Hold EVAPORE utilgjengelig for barn til enhver tid.
- Bruk denne enheten kun til det tiltenkte formålet som beskrevet i instruksjonene. Unngå å bruke barbermaskinen på hodebunnen, syntetisk hår eller dyrepels.
- Bruk aldri tilbehør eller deler fra

tredjepartsprodusenter.

- Ikke bruk enheten med en skadet eller ødelagt kuttemekanisme for å forhindre skader. Forsikre deg om at bladene er riktig justert.
- Slutt umiddelbart å bruke dette produktet hvis det fungerer feil, blir skadet, faller i vann, eller hvis du observerer noen potensielle brannfarer.
- Hvis bruk av EVAPORE forårsaker smerte eller ubehag, slutt å bruke det umiddelbart.
- Av hygieniske årsaker, rengjør og desinfiser vedleggene etter hver bruk.
- Bruk kun USB-kabelen som følger med dette produktet. Bruk av alternative kabler kan føre til skade. Unngå overdreven bøyning av USB-kabelen for å opprettholde integriteten og ladefunksjonen. Sørg også for at strømadapteren som brukes med produktets USB-kabel er kompatibel og egnet.
- Overlaad de batterij niet; koppel het apparaat los van de oplader zodra het volledig is opgeladen.
- Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats en vermijd extreme temperaturen.
- Stel de batterij niet bloot aan direct zonlicht en bewaar het apparaat niet in vochtige omgevingen.
- Bescherm het apparaat tegen stoten, vallen en sterke druk om schade aan de batterij te voorkomen.
- Probeer de batterij niet zelf te verwijderen of te vervangen.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat als u tekenen van beschadiging of lekkage van de batterij opmerkt, en neem contact op met de klantenservice.

- Vermijd contact met lekkende vloeistoffen; was de huid onmiddellijk grondig met water bij huidcontact.
- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur weg volgens de lokale voorschriften voor de verwijdering van elektronisch afval.
- Gooi de batterij niet in het vuur of in het water.
- Schakel het apparaat onmiddellijk uit en koppel het los van de stroombron als het oververhit raakt, rookt of andere tekenen van defect vertoont.
- Houd het apparaat uit de buurt van brandbare materialen totdat het probleem is opgelost.

Technische gegevens

Ingang: 5V - 1A
Batterij: 400mA Ni-Mh

Verwijderingsinstructies

Afval van elektrische en elektronische apparatuur mag niet met huishoudelijk afval worden weggegooid. Ze moeten worden gerecycled. Om afvalscheiding te verbeteren, bepaalt de Wet op elektrische en elektronische apparatuur dat alle elektrische en elektronische apparatuur permanent moet worden gelabeld met het overeenkomstige symbool, de doorgestreepte vuilnisbak. Gratis inzamelpunten voor oude elektrische apparaten zijn beschikbaar om terug te brengen. U kunt de adressen verkrijgen bij uw stad of lokale autoriteit. Batterijen en accumulatoren die niet zijn bijgevoegd in het oude apparaat en die kunnen worden verwijderd uit het oude apparaat zonder schade te veroorzaken, moeten worden verwijderd uit het oude apparaat voordat ze worden weggegooid. Als consument bent u over het algemeen verplicht om gebruikte batterijen en accumulatoren apart te verwijderen bij de speciale centra. Zorg ervoor dat de batterijen

en accumulatoren volledig leeg zijn. De volgende batterijen zijn bij dit artikel inbegrepen: 1x oplaadbare batterij, 400mA Ni-Mh.

Onder voorbehoud van wijzigingen en fouten

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door incorrect, onjuist of onverenigbaar gebruik van het product.

EVAPORE

Golarka elektryczna 5w1

Do zestawu dołączone są następujące nasadki:

1 Strefa bikini
2 Nos
3 Ciało
4 Brwi
5 Twarz

Ładowanie

Przed rozpoczęciem ładowania należy wyłączyć urządzenie. Podłącz kabel ładowania USB do portu USB (np. laptopa, komputera PC) lub adaptera ładowania USB i podłącz go do źródła zasilania.

Czas ładowania całkowicie rozładowanego akumulatora wynosi około 8 godzin. Po pełnym naładowaniu wskaźnik świetlny zmieni kolor z czerwonego na zielony. Następnie należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania, ponieważ przeładowanie może wpłynąć na żywotność baterii. Jeśli proces ładowania zostanie przerwany, okres ładowania 8 godzin rozpocznie się od nowa.

Czas pracy akumulatora w trybie roboczym wynosi 30-40 minut.

Zmiana nasadek

Przytrzymaj rękojeść golarki w jednej ręce, a drugą ręką obróć nasadkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do zwolnienia blokady. Zdejmij nasadkę umieszczoną na golarce, a następnie przymocuj żądaną nasadkę do rękojeści. Obróć ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Upewnij się, że powierzchnie tnące są prawidłowo wyrównane.

UWAGA: Nasadka do brwi i nosa składa się z 2 części ze względów higienicznych, co umożliwia dokładne czyszczenie. Wewnętrzny element łączący może odłączyć się od nasadki podczas transportu i przechowywania. Nie jest to wada. Przed użyciem należy ponownie włożyć mały plastikowy pędzelek do białego plastikowego korpusu.

Nasadka trymera

Do każdej z 2 głowic golących: do ciała i bikini dołączona jest nasadka trymera. Można jej używać do skracania włosów zamiast golenia.

Zastosowanie

Najlepsze rezultaty uzyskuje się na suchej skórze. Golarka EVAPORE zawiera 5 różnych nasadek. Umieść wybraną nasadkę na rękojeści. Włącz urządzenie. Ostrożnie naprowadź głowicę golącą na wybrane obszary skóry i rozpocznij golenie. Po użyciu wyłącz golarkę. W razie potrzeby wyczyść głowicę golącą po zakończeniu golenia.

Czyszczenie

Wyłącz urządzenie. Zdejmij nasadkę z rękojeści w sposób opisany w sekcji „Zmiana nasadek". Końcówki nie wolno zanurzać w wodzie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elektroniki. W razie potrzeby wyczyść nasadkę w celu usunięcia włosów i płatków skóry za pomocą dołączonej małej szczoteczki. Następnie wyczyść nasadki ze stali nierdzewnej pod ciepłą bieżącą wodą lub łagodnym roztworem mydła. Samą rękojeść można czyścić wilgotną ściereczką. Unikaj stosowania ostrych lub żrących środków czyszczących. Przed przechowywaniem nasadek w suchym miejscu należy pozostawić je do całkowitego wyschnięcia na powietrzu.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Uchwyt golarki nie jest wodoodporny. Jeśli zostanie zamoczony, należy go natychmiast wyłączyć i zaprzestać używania. Jeśli golarka wejdzie w kontakt z wodą podczas ładowania, należy natychmiast odłączyć ją od źródła zasilania.
- Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Dzieci poniżej 14 roku życia, osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych oraz osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z tego produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Urządzenie EVAPORE należy zawsze przechowywać poza zasięgiem dzieci.

- Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w instrukcji. Unikaj używania golarki na skórze głowy, włosach syntetycznych lub sierści zwierząt.
- Nigdy nie używaj akcesoriów lub części dostarczonych przez innych producentów.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym lub zepsutym mechanizmem tnącym, aby uniknąć obrażeń. Upewnij się, że ostrza są prawidłowo ustawione.
- Należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu w przypadku jego nieprawidłowego działania, uszkodzenia, wpadnięcia do wody lub zaobserwowania potencjalnego zagrożenia pożarem.
- Jeśli stosowanie EVAPORE powoduje ból lub dyskomfort, należy natychmiast przerwać jego stosowanie.
- Ze względów higienicznych należy czyścić i dezynfekować nasadki po każdym użyciu.
- Należy używać wyłącznie kabla USB dołączonego do produktu. Używanie innych kabli może spowodować uszkodzenie. Należy unikać nadmiernego zginania kabla USB w celu zachowania jego integralności i możliwości ładowania. Ponadto należy upewnić się, że zasilacz używany z kablem USB produktu jest kompatybilny i odpowiedni.
- Nie przeciążaj baterii; odłącz urządzenie od ładowarki, gdy jest już w pełni naładowane.
- Przechowuj urządzenie w chłodnym i suchym miejscu, unikając ekstremalnych temperatur.
- Nie wystawiaj baterii na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nie przechowuj urządzenia w wilgotnych miejscach.

- Chronić urządzenie przed uderzeniami, upadkami i nadmiernym naciskiem, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
- Nie próbuj samodzielnie wyjmować ani wymieniać baterii.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub wycieku z baterii, natychmiast przestań używać urządzenia i skontaktuj się z obsługą klienta.
- Unikaj kontaktu z wyciekającymi płynami; w przypadku kontaktu ze skórą natychmiast dokładnie umyj wodą.
- Zutylizuj urządzenie na koniec jego żywotności zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektrośmieci.
- Nie wrzucaj baterii do ognia ani wody.
- W przypadku przegrzania urządzenia, wydobywania się dymu lub innych oznak awarii natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
- Trzymaj urządzenie z dala od materiałów łatwopalnych, dopóki problem nie zostanie rozwiązany.

Dane techniczne

Wejście: 5V - 1A
Bateria: 400mA Ni-Mh

Instrukcje dotyczące utylizacji

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Taki sprzęt musi zostać poddany recyklingowi. Aby usprawnić segregację odpadów, ustawa o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym stanowi, że wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne muszą być trwale oznakowane odpowiednim symbolem – przekreślonym koszem na śmieci. Dostępne są bezpłatne punkty zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych.

Adresy tych punktów można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy. Baterie i akumulatory, które nie są na stałe złączone ze starym urządzeniem i mogą być z niego wyjęte bez powodowania uszkodzeń, muszą zostać usunięte z urządzenia przed jego utylizacją. Konsumenci są zazwyczaj zobowiązani do oddzielnej utylizacji zużytych baterii i akumulatorów w specjalnych punktach. Należy upewnić się, że baterie i akumulatory są całkowicie rozładowane. Do urządzenia dołączone są następujące baterie: 1x bateria 400mA Ni-Mh.

Zastrzega się prawo do zmian i błędów

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym, niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem produktu.

EVAPORE

Elektrický holicí strojek 5 v 1

Následující nástavce jsou součástí:

1 Bikini zóna
2 Nos
3 Tělo
4 Obočí
5 Obličej

Nabíjení

Před nabíjením zařízení vypněte. Připojte nabíjecí kabel USB k portu USB (např. notebook, PC) nebo k nabíjecímu adaptéru USB a připojte jej ke zdroji napájení.

Doba nabíjení zcela vybitého akumulátoru je přibližně 8 hodin. Po úplném nabití se kontrolka přepne z červené na zelenou. Poté odpojte zařízení od zdroje napájení, protože přebíjení může ovlivnit životnost baterie. Pokud je nabíjení přerušeno, osmihodinová doba nabíjení se znovu spustí.

V provozním režimu vydrží baterie v provozu 30-40 minut.

Výměna nástavců

Držte násadec v jedné ruce a druhou rukou otáčejte nástavcem proti směru hodinových ručiček, dokud se zámek neuvolní. Odstraňte nástavec a poté na nástavec nasaďte požadovaný násadec. Otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na své místo. Zkontrolujte, zda jsou řezné plochy správně vyrovnané.

POZOR: Nástavec na obočí a nos je ze hygienických důvodů složen ze 2 částí, což umožňuje důkladné čištění. Vnitřní spojovací díl se může během přepravy a skladování uvolnit z nástavce. Nejedná se o závadu. Před použitím znovu vložte malou plastovou tužku do bílého plastového těla.

Zastřihovací nástavec

Součástí balení je zastřihovací nástavec pro každou ze 2 holicích hlav: tělo a bikiny. Použijte ho ke zkrácení délky chloupků namísto holení.

Aplikace

Nejlepších výsledků dosáhnete na suché pokožce. Váš holící strojek EVAPORE obsahuje 5 různých nástavců. Nasaďte požadovaný nástavec na násadec. Zapněte spotřebič. Pečlivě naveďte holicí hlavu na požadovaná místa pokožky a začněte holit.

Po použití holicí strojek vypněte. V případě potřeby holicí hlavu po holení očistěte.

Čištění

Vypněte spotřebič. Vyjměte nástavec z násadce, jak je popsáno v části „Výměna nástavců“. Přístroj se nesmí ponořit do vody, protože by mohlo dojít k poškození elektroniky. V případě potřeby vyčistěte nástavec, abyste odstranili vlasy a šupinky kůže pomocí malého kartáčku, který je součástí balení. Poté vyčistěte nástavce z nerezové oceli pod teplou tekoucí vodou nebo jemným mýdlovým roztokem. Samotný násadec lze čistit vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádné drsné nebo žíravé čisticí prostředky. Před uložením na suchém místě nechte nástavce zcela vyschnout.

Bezpečnostní pokyny

- Rukojeť holicího strojku není vodotěsná. Pokud se namočí, okamžitě jej vypněte a přestaňte používat. Pokud se holicí strojek během nabíjení dostane do kontaktu s vodou, okamžitě jej odpojte od zdroje napájení.
- Před čištěním přístroj vždy vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Děti mladší 14 let, osoby s omezenými fyzickými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí by měly tento výrobek používat pouze pod dohledem dospělých a podle pokynů. Přístroj EVAPORE vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
- Tento přístroj používejte výhradně k určenému účelu, jak je uvedeno v návodu. Nepoužívejte holicí strojek na pokožku hlavy, syntetické vlasy nebo zvířecí srst.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo díly dodané jinými výrobci.
- Nepoužívejte přístroj s poškozeným nebo rozbitým řezacím

mechanismem, aby nedošlo ke zranění. Zkontrolujte, zda jsou nože správně seřízené.

- Pokud se výrobek porouchá, poškodí, spadne do vody nebo pokud zjistíte jakékoli potenciální nebezpečí požáru, okamžitě jej přestaňte používat.
- Pokud používání přípravku EVAPORE způsobuje bolest nebo nepříjemné pocity, okamžitě jej přestaňte používat.
- Z hygienických důvodů nástavce po každém použití vyčistěte a vydezinfikujte.
- Používejte pouze kabel USB, který je součástí tohoto výrobku. Použití alternativních kabelů by mohlo vést k poškození. Kabel USB příliš neohýbejte, abyste zachovali jeho celistvost a schopnost nabíjení. Kromě toho se ujistěte, že napájecí adaptér použitý s kabelem USB výrobku je kompatibilní a vhodný.
- Nepřebíjejte baterii; odpojte zařízení od nabíječky, jakmile je plně nabitá.
- Uchovávejte zařízení na chladném, suchém místě a vyhýbejte se extrémním teplotám.
- Nevystavujte baterii přímému slunečnímu světlu a neskladujte zařízení ve vlhkém prostředí.
- Chraňte zařízení před nárazy, pády a silným tlakem, aby nedošlo k poškození baterie.
- Nepokoušejte se baterii sami vyjmout nebo vyměnit.
- Při zjištění známek poškození nebo úniku baterie přestaňte zařízení používat a kontaktujte zákaznický servis.
- Vyvarujte se kontaktu s unikajícími kapalinami; v případě kontaktu s kůží okamžitě omyjte vodou.
- Na konci životnosti zařízení ho

likvidujte podle místních předpisů pro recyklaci elektronického odpadu.

- Nebuďte baterii do ohně ani do vody.
- Pokud dojde k přehřátí zařízení, kouření nebo jiným známkám poruchy, okamžitě zařízení vypněte a odpojte od zdroje energie.
- Udržujte zařízení daleko od hořlavých materiálů, dokud nebude problém vyřešen.

Technické údaje

Vstup: 5V - 1A
Baterie: 400mA Ni-Mh

Pokyny k likvidaci

Odpad z elektrických a elektronických zařízení se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Musí se recyklovat. V zájmu lepšího třídění odpadu proto zákon o elektrických a elektronických zařízeních stanovuje, že všechna elektrická a elektronická zařízení musí být trvale označena příslušným symbolem - přeškrtnutou popelnicí. Pro odevzdání starých elektrospotřebičů jsou k dispozici bezplatná sběrná místa. Adresy můžete získat na městském nebo obecním úřadě. Baterie a akumulátory, které nejsou součástí starého spotřebiče a lze je ze starého spotřebiče vyjmout, aniž by došlo k jejich poškození, je třeba před likvidací ze starého spotřebiče vyjmout. Jako spotřebitel jste obecně povinni odevzdávat použité baterie a akumulátory odděleně ve speciálních střediscích. Zkontrolujte, zda jsou baterie a akumulátory zcela prázdné. Součástí balení jsou následující baterie: 1x dobíjecí baterie, 400mA Ni-Mh.

S výhradou změn a chyb

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným, nevhodným nebo nekompatibilním použitím výrobku.

DA

EVAPORE

Elektrisk 5 i 1 barbermaskine

Følgende tilbehør er inkluderet:

1 Bikiniområde
2 Næse
3 Krop
4 Øjenbryn
5 Ansigt

Opladning

Sluk enheden, før du oplader den. Tilslut USB-opladningskablet til en USB-port (f.eks. notebook, PC) eller en USB-opladeradapter, og tilslut det til en strømkilde.

Opladningstiden for et fuldt afladet batteri er ca. 8 timer. Når batteriet er fuldt opladet, skifter indikatorlyset fra rødt til grønt. Derefter afbryder du enheden fra strømkilden, da overopladning kan påvirke batteriets levetid. Hvis opladningen afbrydes, starter opladningsperioden på 8 timer forfra.

Batteriet har en køretid på 30-40 minutter i driftstilstand.

Ændring af vedhæftede filer

Hold håndstykket i den ene hånd, og drej tilbehøret mod uret med den anden hånd, indtil låsen slippes. Fjern tilbehøret, og fastgør derefter det ønskede tilbehør til håndstykket. Drej den med uret, indtil den klikker på plads. Sørg for, at skærefladerne er korrekt justeret.

OBS: Øjenbryns- og næsebeslaget består af 2 dele af hygiejniske årsager, hvilket muliggør grundig rengøring. Det indvendige forbindelsesstykke kan løsne sig fra tilbehøret under transport og opbevaring. Dette er ikke en mangel. Sæt den lille plastikblyant i den hvide plastikkrop igen før brug.

Trimmer fastgørelse

A trimmer attachment is included for each of the 2 shaving heads: body and bikini. Use this to shorten the hair length instead of shaving.

Anvendelse

Du opnår de bedste resultater på tør hud. Din EVAPORE shaver indeholder 5 forskellige tilbehørsdele. Placer det ønskede tilbehør på håndstykket. Tænd for apparatet. Før forsigtigt shaverhovedet hen til de ønskede hudområder, og begynd

at barbere. Sluk for shaveren efter brug. Rengør barberhovedet efter barbering, hvis det er nødvendigt.

Rengøring

Sluk for apparatet. Fjern tilbehøret fra håndstykket som beskrevet i afsnittet „Udskiftning af tilbehøret". Håndstykket må ikke nedsænkes i vand, da elektronikken kan blive beskadiget. Rengør om nødvendigt tilbehøret for hår og hudflager med den medfølgende lille børste. Rengør derefter de rustfri ståltilbehør under rindende varmt vand eller med en mild sæbeopløsning. Selve håndstykket kan rengøres med en fugtig klud. Undgå at bruge skrappe eller ætsende rengøringsmidler. Lad tilbehørene lufttørre helt, før du opbevarer dem på et tørt sted.

Sikkerhedsinstruktioner

- Håndtaget på barbermaskinen er ikke vandtæt. Hvis det bliver vådt, skal du slukke det og stoppe med at bruge det øjeblikkeligt. Hvis barbermaskinen kommer i kontakt med vand under opladning, skal du straks afbryde den fra strømkilden.
- Sluk altid enheden og tag stikket ud, før du rengør den.
- Dette produkt bør kun bruges under voksenovervågning og instruktion af børn under 14 år, personer med begrænsede fysiske eller mentale evner eller dem, der mangler erfaring og viden. Hold EVAPORE uden for børns rækkevidde til enhver tid.
- Brug denne enhed udelukkende til det tilsigtede formål som beskrevet i instruktionerne. Undgå at bruge barbermaskinen på din hovedbund, syntetisk hår eller dyrepels.
- Brug aldrig tilbehør eller dele fra tredjepartsproducenter.
- Brug ikke enheden med en beskadiget eller brudt klippeanordning for at forhindre skader. Sørg for, at

klingerne er korrekt justeret.

- Stop med at bruge dette produkt øjeblikkeligt, hvis det fungerer dårligt, lider skade, falder i vand, eller hvis du observerer potentielle brandfarer.
- Hvis brug af EVAPORE forårsager smerte eller ubehag, skal du stoppe med at bruge det øjeblikkeligt.
- Af hygiejnemæssige årsager skal du rengøre og desinficere vedhæftningerne efter hver brug.
- Brug kun den medfølgende USB-kabel med dette produkt. Brug af alternative kabler kan resultere i skader. Undgå overdreven bøjning af USB-kablet for at bevare dets integritet og opladningsevne. Sørg desuden for, at strømadapteren, der bruges med produktets USB-kabel, er kompatibel og egnet.
- Overlad ikke batteriet; afbryd forbindelsen til opladeren, så snart det er fuldt opladet.
- Opbevar enheden på et køligt, tørt sted og undgå ekstreme temperaturer.
- Udsæt ikke batteriet for direkte sollys, og opbevar ikke enheden i fugtige omgivelser.
- Beskyt enheden mod stød, fald og stærkt tryk for at undgå skader på batteriet.
- Forsøg ikke selv at fjerne eller udskifte batteriet.
- Hvis du bemærker tegn på skade eller lækage fra batteriet, skal du straks stoppe med at bruge enheden og kontakte kundeservice.
- Undgå kontakt med lækende væsker; vask straks huden grundigt med vand, hvis der opstår hudkontakt.
- Bortskaf enheden i overensstemmelse med lokale regler for bortskaffelse af

elektronikaffald, når den er udtjent.

- Kast ikke batteriet i ilden eller i vandet.
- Hvis enheden overopheder, udvikler røg eller viser andre tegn på fejl, skal du straks slukke for den og frakoble den fra strømkilden.
- Hold enheden væk fra brandfarlige materialer, indtil problemet er løst.

Tekniske data

Indgang: 5V - 1A
Batteri: 400mA Ni-Mh

Bortskaffelsesinstruktioner

Elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Det skal genanvendes. For at forbedre affaldssorteringen fastsætter lov om elektrisk og elektronisk udstyr derfor, at alt elektrisk og elektronisk udstyr skal være permanent mærket med det tilsvarende symbol, den overstregede affaldsspand.

Der findes gratis indleveringssteder til gamle elektriske apparater, som du kan returnere. Du kan få adresserne fra din by eller lokale myndighed. Batterier og akkumulatorer, der ikke er indkapslet i det gamle apparat og kan fjernes fra det gamle apparat uden at forårsage skade, skal fjernes fra det gamle apparat, inden det bortskaffes. Som forbruger er du generelt forpligtet til at bortskaffe brugte batterier og akkumulatorer separat på de særlige centre. Sørg for, at batterierne og akkumulatorerne er helt tomme. Følgende batterier medfølger dette produkt: 1x genopladeligt batteri, 400mA Ni-Mh.

Forbehold for ændringer og fejl undtaget

Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkert, upassende eller uforenelig brug af produktet.

EVAPORE

Elektrisk 5 i 1 barbermaskine

Følgende tilbehør er inkludert:

1 Bikiniområde
2 Nese
3 Kropp
4 Øyenbryn
5 Ansikt

Lading

Slå av enheten før lading. Koble USB-ladekabelen til en USB-port (f.eks. bærbar PC) eller en USB-ladeadapter og koble den til en strømkilde.

Ladetiden for et helt utladet batteri er ca. 8 timer. Når den er fulladet, skifter indikatorlampen fra rødt til grønt. Koble deretter enheten fra strømkilden, da overlading kan påvirke batteriets levetid. Hvis ladingen avbrytes, starter 8-timers ladetiden på nytt.

Batteriet har en driftstid på 30-40 minutter i driftsmodus.

Tilbehørbytte

Hold håndstykket i den ene hånden og vri tilbehøret mot klokken med den andre hånden til låsen frigjøres. Fjern tilbehøret og fest deretter det ønskede tilbehøret til håndstykket. Vri den med klokken til den klikker på plass. Kontroller at skjæreflatene er riktig innrettet.

OBS: Øyenbryns- og nesetilbehøret består av 2 deler av hygieniske årsaker, slik at grundig rengjøring er mulig. Det indre forbindelsesstykket kan løsnes fra festet under transport og lagring. Dette er ikke en mangel. Sett den lille plastblyanten inn i det hvite plasthuset før bruk.

Trimmertilbehør

Det følger med et trimmertilbehør til hvert av de to barberhodene: kropp og bikini. Bruk dette til å forkorte hårlengden i stedet for å barbere deg.

Bruk

Du oppnår de beste resultatene på tørr hud. Barbermaskinen EVAPORE inneholder 5 forskjellige tilbehør. Sett ønsket tilbehør på håndstykket. Slå på enheten. Før barberhodet forsiktig til de ønskede hudområdene og start barberingen. Slå av barbermaskinen etter bruk. Rengjør barberhodet etter barbering om nødvendig.

Rengjøring

Slå av enheten. Fjern tilbehøret fra håndstykket som beskrevet i avsnittet "Tilbehørbytte". Håndstykket må ikke senkes ned i vann, da elektronikken kan bli skadet. Om nødvendig, rengjør tilbehøret for å fjerne hår og hudflak ved hjelp av den lille børsten som følger med. Rengjør deretter tilbehøret i rustfritt stål under rennende varmt vann eller med en mild såpeløsning. Selve håndstykket kan rengjøres med en fuktig klut. Unngå å bruke sterke eller etsende rengjøringsmidler. La redskapene lufttørke helt før du oppbevarer dem på et tørt sted.

Sikkerhetsanvisninger

- Barbermaskinens håndtak er ikke vanntett. Hvis den blir våt, må du slå den av og slutte å bruke den umiddelbart. Hvis barbermaskinen kommer i kontakt med vann under lading, må du umiddelbart koble den fra strømkilden.
- Slå alltid av apparatet og trekk ut støpselet før rengjøring.
- Barn under 14 år, personer med begrensede fysiske eller mentale evner, eller personer som mangler erfaring og kunnskap, må kun bruke dette produktet under oppsyn og instruksjon av en voksen. Oppbevar EVAPORE utilgjengelig for barn til enhver tid.
- Bruk denne enheten kun til det tiltenkte formålet som beskrevet i bruksanvisningen. Unngå å bruke barbermaskinen i hodebunnen, på syntetisk hår eller dyrepels.
- Bruk aldri tilbehør eller deler fra tredjepartsprodusenter.
- For å unngå personskader må du ikke bruke apparatet med en skadet eller ødelagt skjæremekanisme. Kontroller at knivene er riktig innrettet.
- Slutt umiddelbart å bruke dette

produktet hvis det ikke fungerer som det skal, blir skadet, faller i vann eller hvis du oppdager en potensiell brannfare.

- Hvis bruk av EVAPORE forårsaker smerte eller ubehag, må du slutte å bruke det umiddelbart.
- Av hygieniske årsaker bør du rengjøre og desinfisere tilbehøret etter hver bruk.
- Bruk kun USB-kabelen som følger med dette produktet. Bruk av andre kabler kan føre til skader. Unngå å bøye USB-kabelen for mye for å bevare dens integritet og ladeevne. Sørg også for at strømadapteren som brukes sammen med produktets USB-kabel, er kompatibel og egnet.
- Ikke overlad batteriet; koble fra enheten fra laderen så snart den er fulladet.
- Oppbevar enheten på et kjølig og tørt sted, og unngå ekstreme temperaturer.
- Ikke utsett batteriet for direkte sollys, og ikke oppbevar enheten i fuktige omgivelser.
- Beskytt enheten mot støt, fall og sterk trykk for å unngå skade på batteriet.
- Ikke forsøk å fjerne eller erstatte batteriet selv.
- Ved tegn på skade eller lekkasje fra batteriet, slutt å bruke enheten umiddelbart og kontakt kundeservice.
- Unngå kontakt med lekkende væsker; vask umiddelbart grundig med vann hvis det kommer på huden.
- Kasser enheten i henhold til lokale forskrifter for elektronisk avfall ved slutten av dens levetid.
- Kast ikke batteriet i ild eller vann.
- Hvis enheten overopphetes, begynner å ryke eller viser andre feiltegn, slå

den av umiddelbart og koble den fra strømkilden.

- Hold enheten unna brennbart materiale til problemet er løst.

Tekniske opplysninger

Inngang: 5V - 1A
Batteri: 400mA Ni-Mh

Instruksjoner for avhending

Elektrisk og elektronisk avfall må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Det må resirkuleres. For å forbedre kildesorteringen krever derfor loven om elektrisk og elektronisk utstyr at alt elektrisk og elektronisk utstyr skal være permanent merket med det tilsvarende symbolet - den overkryssede søppeldunken.

Det finnes gratis innsamlingssteder for gamle elektriske apparater hvor du kan returnere dem. Du kan få tak i adressene fra kommunen din. Batterier og akkumulatorer som ikke er innkapslet i det gamle apparatet, og som kan fjernes fra det gamle apparatet uten å forårsake skade, må fjernes fra det gamle apparatet før avhending. Som forbruker er du som hovedregel forpliktet til å kaste brukte batterier og akkumulatorer separat på spesialsentraler. Kontroller at batteriene og akkumulatorene er helt tomme. Følgende batterier følger med dette produktet: 1x oppladbart batteri, 400mA Ni-Mh.

Med forbehold om endringer og feil

Produsenten påtar seg intet ansvar for skader forårsaket av feil, uegnet eller uforenlig bruk av produktet.

LT

EVAPORE

Elektrinis skustuvas „penki viename“

Į komplektą įeina šie priedai:

1 Bikini zona
2 Nosis
3 Kūnas
4 Antakiai
5 Veidas

Įkrovimas

Prieš įkraudami išjunkite prietaisą. Prijunkite USB įkrovimo laidą prie maitinimo šaltinio per USB prievadą (pvz., nešiojamojo ar kitokio kompiuterio) arba USB įkrovimo adapterį.

Visiškai išsikrovusio akumuliatoriaus įkrovimo trukmė yra maždaug 8 valandos. Kai akumuliatorius įkraunamas iki galo, indikatoriaus lemputė iš raudonos persijungia į žalią. Tada atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio, nes įkrovimo tęsimas tokiu atveju gali turėti įtakos akumuliatoriaus tarnavimo laikui. Jei įkrovimo procesas nutraukiamas, 8 valandų įkrovimo laikotarpis prasideda iš naujo.

Akumuliatoriaus veikimo laikas darbo režimu yra 30-40 min.

Antgalių keitimas

Viena ranka laikykite skustuvą, o kita sukite antgalį prieš laikrodžio rodyklę, kol užraktas atsilaisvins. Nuimkite antgalį ir prie skustuvo pritvirtinkite kitą norimą antgalį. Sukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kol jis užsifiksuos. Įsitikinkite, kad skutimo paviršiai tinkamai sulygiuoti.

DĖMESIO: Antakių ir nosies antgalis dėl higienos priežasčių susideda iš 2 dalių, kas leidžia kruopščiai išvalyti. Vidinė jungiamoji dalis transportavimo ir laikymo metu gali atsiskirti nuo antgalio. Tai nėra defektas. Prieš naudodami vėl įstatykite mažą plastikinį pieštuką į baltą plastikinį korpusą.

Kirptuvo antgalis

Kiekvienai iš 2 skutimosi galvučių – kūno ir bikinio – pridedama po kirptuvo antgalį. Naudokite jį norėdami patrumpinti plaukų ilgį vietoj skutimosi.

Naudojimas

Geriausių rezultatų pasieksite ant sausos odos. Jūsų EVAPORE skustuve yra 5 skirtingi antgaliai. Uždėkite norimą antgalį ant skustuvo. Įjunkite prietaisą. Atsargiai kreipkite skustuvo galvutę ant norimų odos

vietų ir skuskite. Po naudojimo skustuvą išjunkite. Jei reikia, po skutimosi išvalykite skutimosi galvutę.

Valymas

Išjunkite prietaisą. Nuimkite antgalį nuo skustuvo, kaip aprašyta skyriuje „Antgalių keitimas“. Skustuvo negalima nardinti į vandenį, nes gali būti pažeista elektronika. Jei reikia, išvalykite antgalį, kad pašalintumėte plaukus ir odos atplaišas naudodami pridedamą mažą šepetėlį. Tada nerūdijančio plieno antgalius nuplaukite po šiltu tekančiu vandeniu arba švelniu muilo tirpalu. Patį skustuvą galima valyti drėgna šluoste. Venkite naudoti bet kokias aštrias ar ėsdinančias valymo priemones. Prieš padėdami antgalius sausoje vietoje, leiskite jiems visiškai išdžiūti.

Saugos instrukcijos

- Skustuvo rankena nėra atspari vandeniui. Jei ji sušlapo, nedelsdami ją išjunkite ir nebenaudokite. Jei skustuvas įkrovimo metu patenka į vandenį, nedelsdami atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- Prieš valydami visada išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros tinklo.
- Šį gaminį jaunesni nei 14 metų vaikai, asmenys su ribotais fiziniais ar protiniais gebėjimais arba asmenys, kuriems trūksta patirties ir žinių, gali naudoti tik prižiūrimi suaugusiųjų ir instruktuojami. EVAPORE visada laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Šį prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, kaip nurodyta instrukcijose. Nenaudokite skustuvo galvos odai, sintetiniams plaukams ar gyvūnų kailiui.
- Niekada nenaudokite trečiųjų šalių gamintojų priedų ar dalių.
- Siekiant išvengti sužalojimų, nenaudokite prietaiso su pažeistu

ar sugedusiu skutimo mechanizmu. Užtikrinkite, kad ašmenys būtų tinkamai sulygiuoti.

- Nedelsdami nutraukite šio gaminio naudojimą, jei jis sugedo, buvo pažeistas, įkrito į vandenį arba pastebėjote galimą užsidegimo pavojų.
- Jei EVAPORE naudojimas sukelia skausmą ar diskomfortą, nedelsdami nustokite jį naudoti.
- Higienos sumetimais po kiekvieno naudojimo išvalykite ir dezinfekuokite antgalius.
- Naudokite tik su šiuo gaminiu pateiktą USB kabelį. Naudojant kitus kabelius, prietaisas gali būti sugadintas. Venkite lankstyti USB kabelį, kad būtų išsaugotas jo vientisumas ir įkrovimo galimybės. Be to, įsitikinkite, kad su gaminio USB kabeliu naudojamas maitinimo adapteris yra suderinamas ir tinkamas.
- Neperkraukite baterijos; atjunkite įrenginį nuo kroviklio, kai jis visiškai įkrautas.
- Laikykite įrenginį vėsioje, sausoje vietoje ir vengkite ekstremalių temperatūrų.
- Neleiskite, kad baterija būtų veikiama tiesioginių saulės spindulių, ir nelaikykite įrenginio drėgnose vietose.
- Apsaugokite įrenginį nuo smūgių, kritimų ir stipraus spaudimo, kad išvengtumėte baterijos pažeidimų.
- Nepabandykite patys išimti ar pakeisti baterijos.
- Jei pastebėsite, kad baterija yra pažeista ar ištekėjusi, nedelsdami nustokite naudoti įrenginį ir susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba.
- Venkite kontakto su išsiliejančiais skysčiais; esant odos kontaktui, nedelsiant nuplaukite vandeniu.

- Pasibaigus įrenginio eksploatavimo laikui, jį utilizuokite pagal vietines elektros atliekų tvarkymo taisykles.
- Nemėtykite baterijos į ugnį ar vandenį.
- Jei įrenginys perkaito, skleidžia dūmus arba pasireiškia kiti gedimo požymiai, nedelsiant išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo energijos šaltinio.
- Laikykite įrenginį toli nuo degių medžiagų, kol problema bus išspręsta.

Techniniai duomenys

Įvestis: 5V - 1A
Akumuliatorius: 400mA Ni-Mh

Utilizavimo instrukcijos

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jos turi būti perdirbamos. Todėl, siekiant pagerinti atliekų rūšiavimą, Elektros ir elektroninės įrangos įstatyme nustatyta, kad visa elektros ir elektroninė įranga turi būti nuolat paženklinta atitinkamu simboliu – perbraukta šiukšliadėže. Yra nemokamų senų elektrinių prietaisų surinkimo punktų, kuriuose galite juos atiduoti. Jų adresus galite sužinoti iš savo miesto arba vietos valdžios institucijos. Baterijas ir akumuliatorius, kurie nėra įdėti į seną prietaisą ir kuriuos galima išimti iš seno prietaiso nepadarant žalos, prieš išmetant reikia išimti iš seno prietaiso. Jūs, kaip vartotojas, paprastai privalote atskirai išmesti panaudotas baterijas ir akumuliatorius specialiuose centruose. Įsitikinkite, kad baterijos ir akumuliatoriai yra visiškai ištuštinti. Prie šio gaminio pridedamos šios baterijos: 1x įkraunama baterija, 400mA Ni-Mh.

Galimi pakeitimai ir klaidos

Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl neteisingo, netinkamo ar nesuderinamo gaminio naudojimo.

EVAPORE

Sähköinen 5-in-1 trimmeri

Seuraavat lisäosat sisältyvät:

1 Bikinialue
2 Nenä
3 Vartalo
4 Kulmakarvat
5 Kasvot

Lataaminen

Sammuta laite ennen sen lataamista. Yhdistä USB-latausjohto USB-porttiin (esimerkiksi kannettavaan tietokoneeseen tai PC:hen) tai USB-laturiin ja liitä se sen jälkeen sähköverkkoon.

Kun akku on täysin tyhjä, latausaika on noin 8 tuntia. Akun ollessa täysin ladattu, merkkivalo muuttuu punaisesta vihreäksi. Irrota tämän jälkeen laite sähköverkosta, koska ylilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos lataus keskeytyy, kahdeksan tunnin latausjakso alkaa uudelleen. Akku kestää 30-40 minuuttia käytössä.

Lisäosien vaihto

Pidä laitteen käsiosa toisessa kädessä ja kierrä toisella kädellä lisäosaa vastapäivään, kunnes se irtoaa lukituksestaan. Irrota tämän jälkeen vanha osa ja aseta uusi osa paikoilleen. Kierrä osaa myötäpäivään, kunnes kuulet napsahduksen, joka ilmaisee lisäosan olevan varmasti lukittunut paikoilleen. Varmista, että leikkaavat osat ovat asettuneet oikeille paikoilleen.

HUOMAUTUS: Kulmakarvojen ja nenän kiinnike koostuu kahdesta osasta hygieniasyistä, mikä mahdollistaa perusteellisen puhdistuksen. Kuljetuksen ja varastoinnin aikana sisempi liitoskappale saattaa irrota kiinnikkeestä. Tämä ei ole merkki vioittumisesta. Aseta pieni muovitappi takaisin valkoiseen muovirunkoon ennen käyttöä.

Trimmerin lisäosa

Pakkaukseen sisältyy kaksi trimmerin lisäosaa: yksi vartalokarvojen lyhentämiseen ja toinen bikinialueen karvojen siistimiseen. Käytä näitä lisäosia karvojen lyhentämiseen ennen sheivaamista.

Käyttö

Parhaimman tuloksen saat käyttämällä laitetta kuivalla iholla. EVAPORE -trimmeriin kuuluu viisi erilaista lisäosaa. Valitse toivomasi lisäosa ja kiinnitä se laitteen käsiosaan. Käännä laite päälle. Vie trimmeri

varoen niille ihoalueille, joita haluat ajaa, ja aloita trimmaaminen. Lopeta käyttö ja sammuta laite, kun olet valmis. Puhdista trimmeri käytön jälkeen tarpeen mukaan.

Puhdistus

Sammuta laite ennen puhdistusta. Irrota lisäosa käsikappaleesta ohjeiden mukaisesti, kuten kohdassa ”Lisäosien vaihto” on selitetty. Käsiosaa ei tule upottaa veteen, jotta sen sisältämä elektroniikka ei vaurioituisi. Jos lisäosassa on hiuksia tai kuollutta ihosolukkoa, poista ne käyttämällä pakkaukseen sisältyvää pientä harjaa. Pese tämän jälkeen ruostumattomasta teräksestä valmistetut osat lämpimällä vedellä tai miedolla saippuavedellä. Käsiosan voi puhdistaa kostealla pyyhkeellä. Vältä hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita. Anna lisäosien kuivua kokonaan ennen niiden säilyttämistä kuivassa tilassa.

Turvallisuusohjeet

- Laite ei ole vedenkestävä. Älä käytä laitetta, jos se kastuu; sammuta se ja lopeta käytön välittömästi. Jos laite kastuu latauksen aikana, irrota se heti virtalähteestä.
- Katkaise virta ja irrota laite pistorasiasta ennen sen puhdistamista.
- Tätä laitetta voivat käyttää vain aikuisten valvonnassa ja ohjauksessa olevat alle 14-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet, tai henkilöt, joilta puuttuu kokemusta ja tietoa tuotteen käytöstä. Säilytä laite aina lasten ulottumattomissa.
- Käytä tätä laitetta vain sen määritettyyn käyttötarkoitukseen ja noudata käyttöohjeita. Vältä laitteen käyttämistä päänahalla, keinotekoisilla hiuksilla tai eläinten turkiksissa.
- Älä käytä muiden valmistajien tarjoamia lisävarusteita tai osia.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut

tai rikki, jotta vältyt loukkaantumisilta. Tarkista, että terät ovat oikein asennettu ja kohdistettu.

- Lopeta laitteen käyttö heti, jos se ei toimi kuten pitäisi, jos se on vaurioitunut, jos se on pudonnut veteen, tai jos huomaat sen aiheuttavan tulipaloriskin.
- Jos EVAPORE-laitteen käyttäminen aiheuttaa sinulle kipua tai epämukavuutta, keskeytä sen käyttö välittömästi.
- Puhdista ja desinfioi lisäosat hygieniasyistä aina käytön jälkeen.
- Käytä ainoastaan tämän tuotteen mukana toimitettua USB-kaapelia. Muiden kaapelien käyttö voi aiheuttaa vaurioita. Vältä USB-kaapelin liiallista taivuttelua, jotta kaapelin kunto ja latausominaisuudet säilyvät. Lisäksi varmista, että käyttämäsi adapteri on yhteensopiva ja sopii tuotteen USB-kaapelin kanssa.
- Älä ylilataa akkua; irrota laite laturista heti, kun se on täysin ladattu.
- Säilytä laite viileässä ja kuivassa paikassa, vältä äärimmäisiä lämpötiloja.
- Älä altista akkua suoralle auringonvalolle, äläkä säilytä laitetta kosteissa tiloissa.
- Suojaa laite iskuilta, pudotuksilta ja liialliselta paineelta välttääksesi vahinkoja akulle.
- Älä yritä poistaa tai vaihtaa akkua itse.
- Jos huomaat akussa vaurioita tai vuotoja, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.
- Vältä kosketusta vuotavien nesteiden kanssa; jos iho joutuu kosketuksiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä.
- Hävitä laite sen käyttöiän

päättyessä paikallisten sähkö- ja elektroniikkajätteiden hävittämismääräysten mukaisesti.

- Älä heitä akkua tuleen tai veteen.
- Jos laite ylikuumenee, savuaa tai osoittaa muita vikamerkkejä, sammuta se välittömästi ja irrota virtalähteestä.
- Pidä laite syttyvistä materiaaleista erossa, kunnes ongelma on ratkaistu.

Tekniset tiedot

Jännitteen syöttö: 5V - 1A
Akku: 400mA Ni-Mh

Hävittämisohjeet

Sähkö- ja elektroniikkaromua ei tule hävittää tavallisen kotitalousjätteen seassa. Ne on toimitettava kierrätykseen. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden paremman lajittelun varmistamiseksi sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevassa lainsäädännössä vaaditaan, että kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkittävä pysyvällä symbolilla, joka on yliviivattu roska-astia.

Voit palauttaa vanhat sähkölaitteesi maksuttomiin keräyspisteisiin, joiden osoitteet saat selville omasta kaupungistasi tai paikallisilta viranomaisilta. Mikäli vanhasta laitteesta löytyy irrotettavia paristoja tai akkuja, jotka voidaan poistaa ilman, että laitteelle aiheutuu vahinkoa, sinun tulee ottaa ne pois laitteesta ennen sen hävittämistä. Yleensä sinulla kuluttajana on velvollisuus toimittaa käytetyt paristot ja akut erilliseen keräyspisteeseen. Huolehdi, että poistat paristot ja akut vain, kun ne ovat kokonaan tyhjentyneet. Tähän laitteeseen sisältyy seuraava akku: 1 kpl ladattavaa 400mA Ni-Mh akkua.

Muutokset ja virheet pidätetään.

Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat tuotteen virheellisestä, sopimattomasta tai yhteensopimattomasta käytöstä.

RO

EVAPORE

Aparat de ras electric 5 în 1

Următoarele accesorii sunt incluse:

1 Zonă bikini
2 Nas
3 Corp
4 Sprâncene
5 Față

Încărcare

Opriți dispozitivul înainte de a-l încărca. Conectați cablul de încărcare USB la un port USB (de exemplu, notebook, PC) sau la un adaptor de încărcare USB și apoi la o sursă de alimentare.

Timpul de încărcare pentru o baterie complet descărcată este de aproximativ 8 ore. Atunci când bateria este complet încărcată, indicatorul luminos trece de la roșu la verde. În acest moment, trebuie să deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare pentru a evita supraîncărcarea, care poate afecta durata de viață a bateriei. Dacă procesul de încărcare este întrerupt, perioada de încărcare de 8 ore va reîncepe.

Bateria oferă o autonomie de 30-40 de minute în modul de utilizare.

Schimbarea accesoriilor

Țineți piesa principală într-o mână și rotiți dispozitivul de fixare în sens invers acelor de ceasornic cu cealaltă mână până când se eliberează sistemul de blocare. Scoateți accesoriul și apoi atașați accesoriul dorit la piesa principală. Rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până când se fixează. Asigurați-vă că suprafețele de tăiere sunt aliniate corect.

ATENȚIE: Accesoriul pentru sprâncene și nas este format din 2 piese din motive de igienă, permițând astfel o curățare temeinică. Piesa de legătură din interior se poate desprinde de pe accesoriu în timpul transportului și depozitării. Acest lucru nu reprezintă un defect. Vă rugăm să reintroduceți creionul mic de plastic în carcasa albă de plastic înainte de utilizare.

Accesoriul pentru tuns

Pentru fiecare dintre cele 2 capete de bărbierit: corp și bikini, este inclus un accesoriu de tuns. Folosiți-l pentru a scurta lungimea părului în loc să vă radeți.

Utilizare

Cele mai bune rezultate le obțineți pe pielea

uscată. Aparatul de ras EVAPORE conține 5 accesorii diferite. Atașați accesoriul dorit la piesa principală electrică. Porniți aparatul. Ghidați cu grijă capătul aparatului de ras către zonele de piele dorite și începeți să vă radeți. Opriți aparatul de ras după utilizare. Curățați capătul de bărbierit după fiecare utilizare, dacă este necesar.

Curățare

Opriți aparatul. Scoateți accesoriul de pe piesa principală electrică, așa cum este descris în secțiunea „Schimbarea accesoriilor". Piesa electrică nu trebuie să fie scufundată în apă, deoarece componentele acesteia se pot deteriora. Dacă este necesar, curățați accesoriul pentru a îndepărta părul și particulele de piele moartă cu ajutorul periei mici furnizate. Apoi, curățați accesoriile din oțel inoxidabil sub jet de apă caldă sau cu o soluție diluată de săpun. Piesa electrică principală în sine poate fi curățată cu o cârpă umedă. Evitați să folosiți agenți de curățare agresivi sau corozivi. Lăsați accesoriile să se usuce complet la aer înainte de a le depozita într-un loc uscat.

Instrucțiuni de siguranță

- Mânerul aparatului de ras nu este rezistent la apă. Dacă se udă, opriți-l imediat și nu-l mai folosiți. Dacă aparatul de ras intră în contact cu apa în timpul încărcării, deconectați-l imediat de la sursa de alimentare.
- Întotdeauna opriți aparatul și scoateți-l din priză înainte de a-l curăța.
- Acest produs trebuie utilizat numai sub supravegherea și instruirea unui adult de către copii cu vârsta de sub 14 ani, persoane cu abilități fizice sau mentale limitate sau persoane fără experiență și cunoștințe. Țineți dispozitivul EVAPORE în permanență departe de raza de acțiune a copiilor.
- Utilizați acest dispozitiv numai în scopul pentru care a fost conceput,

așa cum este detaliat în instrucțiuni. Evitați să utilizați aparatul de ras pe scalp, pe părul sintetic sau pe blana animalelor.

- Nu utilizați niciodată accesorii sau piese furnizate de producători terți.
- Nu folosiți dispozitivul dacă mecanismul de tăiere este deteriorat sau rupt, pentru a preveni rănirea. Asigurați-vă că lamele sunt aliniate corect.
- Încetați imediat utilizarea produsului în cazul în care acesta funcționează defectuos, este deteriorat, cade în apă sau dacă observați orice potențial pericol de incendiu.
- Dacă utilizarea EVAPORE vă provoacă dureri sau disconfort, întrerupeți imediat folosirea acestuia.
- Din motive de igienă, curățați și dezinfectați accesoriile după fiecare utilizare.
- Folosiți numai cablul USB inclus cu acest produs. Folosirea unor cabluri alternative ar putea duce la deteriorare. Evitați îndoirea excesivă a cablului USB pentru a-i menține integritatea și capacitatea de încărcare. În plus, asigurați-vă că adaptorul de alimentare utilizat cu cablul USB al produsului este compatibil și adecvat.
- Nu supraîncărcați bateria; deconectați dispozitivul de la încărcător când este complet încărcat.
- Păstrați dispozitivul într-un loc răcoros și uscat, evitând temperaturile extreme.
- Nu expuneți bateria la lumina directă a soarelui și nu păstrați dispozitivul în medii umede.
- Protejați dispozitivul de șocuri, căderi și presiuni excesive pentru a evita deteriorarea bateriei.

- Nu încercați să scoateți sau să înlocuiți bateria singuri.
- Dacă observați semne de deteriorare sau scurgere a bateriei, încetați imediat să utilizați dispozitivul și contactați serviciul clienți.
- Evitați contactul cu lichidele care se scurg; în caz de contact cu pielea, spălați imediat abundent cu apă.
- Eliminați dispozitivul conform reglementărilor locale pentru deșeurile electronice la sfârșitul duratei de viață.
- Nu aruncați bateria în foc sau în apă.
- Dacă dispozitivul se supraîncălzește, produce fum sau prezintă alte semne de defectare, opriți-l imediat și deconectați-l de la sursa de alimentare.
- Păstrați dispozitivul departe de materiale inflamabile până când problema este rezolvată.

Date tehnice

Intrare: 5V - 1A
Baterie: 400mA Ni-Mh

Instrucțiuni de eliminare a deșeurilor

Este important să ținem cont că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu ar trebui să fie aruncate alături de resturile obișnuite. Acestea trebuie să fie reciclate în mod corespunzător. Pentru a facilita separarea și reciclarea acestora, legislația privind echipamentele electrice și electronice stipulează că toate aceste echipamente ar trebui să fie marcate permanent cu simbolul coșului de gunoi barat.

Există puncte de colectare special amenajate pentru a returna gratuit aparatele electrice vechi. Puteți solicita adresele acestora de la primăria sau autoritatea locală. În cazul bateriilor și acumulatorilor care nu sunt încorporați în aparatul vechi și pot fi îndepărtați fără a provoca daune, acestea trebuie scoase

din aparat înainte de eliminare. Conform legislației, în calitate de consumator, sunteți responsabil să eliminați separat bateriile și acumulatorii uzati la centrele specializate. Asigurați-vă că acestea sunt complet descărcate. În acest pachet se află: 1x acumulator, 400mA Ni-Mh.

Cu excepția modificărilor și a erorilor

Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă, necorespunzătoare sau incompatibilă a produsului.

SK

EVAPORE

Elektrický holiaci strojček 5 v 1

Súčasťou sú nasledujúce nástavce:

1 Bikini zóna
2 Nos
3 Telo
4 Obočie
5 Tvár

Nabíjanie

Pred nabíjaním zariadenie vypnite. Pripojte nabíjací kábel USB k portu USB (napr. notebook, PC) alebo k nabíjaciemu adaptéru USB a pripojte ho k zdroju napájania.

Čas nabíjania úplne vybitej batérie je približne 8 hodín. Tento proces neprerušujte. Po úplnom nabití sa kontrolka zmení z červenej na zelenú. Potom zariadenie odpojte od zdroja napájania, pretože nadmerné nabíjanie môže ovplyvniť životnosť batérie. Ak sa nabíjanie preruší, osemhodinová doba nabíjania začne znova.

Batéria má v prevádzkovom režime výdrž 30-40 minút.

Výmena nadstavcov

Držte násadec v jednej ruke a druhou rukou otáčajte nadstavcom proti smeru hodinových ručičiek, kým sa neuvoľní zámka. Odstráňte nadstavec a potom na násadec nasaďte požadovaný nadstavec. Otáčajte ním v smere hodinových ručičiek, kým nezacvakne na miesto. Skontrolujte, či sú rezné plochy správne zarovnané.

POZOR: Nástavec na obočie a nos je z hygienických dôvodov zložený z 2 častí, čo umožňuje dôkladné čistenie. Vnútorný spojovací diel sa môže počas prepravy a skladovania uvoľniť z nadstavca. Nejedná sa o vadu. Pred použitím vložte malú plastovú ceruzku do bieleho plastového tela.

Nadstavec na zastrihávanie

Súčasťou balenia je zastrihávací nadstavec pre každú z 2 holiacich hláv: telo a bikiny. Použite ho na skrátenie dĺžky chlpov namiesto holenia.

Použitie

Najlepšie výsledky dosiahnete na suchej pokožke. Váš holiaci strojček EVAPORE obsahuje 5 rôznych nadstavcov. Nasaďte požadovaný nadstavec na násadec.

Zapnite spotrebič. Opatrne nasmerujte holiacu hlavu na požadované oblasti pokožky a začnite holiť. Po použití holiaci strojček vypnite. V prípade potreby holiacu hlavu po holení vyčistite.

Čistenie

Vypnite spotrebič. Odstráňte nadstavec z násadca podľa popisu v časti „Výmena nadstavcov“. Prístroj sa nesmie ponoriť do vody, pretože by sa mohla poškodiť elektronika. V prípade potreby vyčistite nadstavec, aby ste odstránili chlpy a šupinky kože pomocou malej kefky, ktorá je súčasťou balenia. Potom vyčistite nástavce z nehrdzavejúcej ocele pod teplou tečúcou vodou alebo jemným mydlovým roztokom. Samotný násadec možno čistiť vlhkou handričkou. Nepoužívajte žiadne drsné alebo korozívne čistiace prostriedky. Pred uložením nadstavcov na suché miesto ich nechajte úplne vyschnúť.

Bezpečnostné pokyny

- Rukoväť holiaceho strojčeka nie je vodotesná. Ak sa namočí, okamžite ho vypnite a prestaňte ho používať. Ak sa holiaci strojček počas nabíjania dostane do kontaktu s vodou, okamžite ho odpojte od zdroja napájania.
- Pred čistením zariadenie vždy vypnite a odpojte zo zásuvky.
- Deti mladšie ako 14 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí by mali tento výrobok používať len pod dohľadom dospelých a na základe ich pokynov. Prístroj EVAPORE vždy uchovávajte mimo dosahu detí.
- Toto zariadenie používajte výlučne na určený účel, ako je uvedené v návode na použitie. Nepoužívajte holiaci strojček na pokožku hlavy, syntetické vlasy alebo zvieraciu srsť.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo

alebo diely dodávané inými výrobcami.

- Zariadenie nepoužívajte s poškodeným alebo zlomeným rezacím mechanizmom, aby ste predišli zraneniam. Skontrolujte, či sú nože správne zarovnané.
- Tento výrobok okamžite prestaňte používať, ak sa pokazí, poškodí, spadne do vody alebo ak spozorujete akékoľvek potenciálne nebezpečenstvo požiaru.
- Ak používanie EVAPORE spôsobuje bolesť alebo nepríjemné pocity, okamžite ho prestaňte používať.
- Z hygienických dôvodov čistite a dezinfikujte nadstavce po každom použití.
- Používajte iba kábel USB, ktorý je dodávaný s týmto výrobkom. Použitie iných káblov by mohlo viesť k poškodeniu. Vyhnite sa nadmernému ohýbaniu kábla USB, aby ste zachovali jeho integritu a schopnosť nabíjania. Okrem toho sa uistite, že napájací adaptér použitý s káblom USB výrobku je kompatibilný a vhodný.
- Nepreťažujte batériu; odpojte zariadenie od nabíjačky, akonáhle je úplne nabitá.
- Uchovávajte zariadenie na chladnom, suchom mieste a vyhýbajte sa extrémnym teplotám.
- Nevystavujte batériu priamemu slnečnému žiareniu a neuchovávajte zariadenie vo vlhkých prostrediach.
- Chráňte zariadenie pred nárazmi, pádmi a silným tlakom, aby ste predišli poškodeniu batérie.
- Nepokúšajte sa sami vybrať alebo vymeniť batériu.
- Ak si všimnete akékoľvek známky poškodenia alebo úniku batérie, okamžite prestanete používať zariadenie a kontaktujte zákaznícky

servis.

- Vyvarujte sa kontaktu s unikajúcimi kvapalinami; v prípade kontaktu s pokožkou ihneď dôkladne umyte vodou.
- Zlikvidujte zariadenie na konci jeho životnosti v súlade s miestnymi predpismi pre likvidáciu elektronického odpadu.
- Nehoďte batériu do ohňa alebo do vody.
- Ak dôjde k prehriatiu zariadenia, vydávaniu dymu alebo iným známkam poruchy, okamžite zariadenie vypnite a odpojte od zdroja energie.
- Držte zariadenie ďaleko od horľavých materiálov, kým nebude problém vyriešený.

Technické údaje

Vstup: 5V - 1A
Batéria: 400mA Ni-Mh

Pokyny na likvidáciu

Elektrické a elektronické vybavenia sa nesmie likvidovať spolu s odpadom z domácnosti. Musia sa recyklovať. V záujme zlepšenia triedenia odpadu preto zákon o elektrických a elektronických zariadeniach stanovuje, že všetky elektrické a elektronické zariadenia musia byť trvalo označené príslušným symbolom - preškrtnutým odpadkovým košom.

Na odovzdanie starých elektrospotrebičov sú vám k dispozícii bezplatné zberné miesta. Adresy môžete získať na mestskom alebo miestnom úrade. Batérie a akumulátory, ktoré nie sú súčasťou starého spotrebiča a dajú sa zo starého spotrebiča vybrať bez toho, aby došlo k ich poškodeniu, sa musia pred likvidáciou zo starého spotrebiča odstrániť. Ako spotrebiteľ ste vo všeobecnosti povinný likvidovať použité batérie a akumulátory oddelene v špeciálnych strediskách. Uistite sa, že batérie a akumulátory sú úplne prázdne. S týmto produktom sú dodávané

nasledujúce batérie: 1x dobíjacia batéria, 400mA Ni-Mh.

S výhradou zmien a chýb

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym alebo nevhodným použitím výrobku alebo použitím nekompatibilným s jeho účelom.

SV

EVAPORE

Elektrisk 5-i-1-rakapparat

Följande tillbehör ingår:

1 Bikiniområde
2 Näsan
3 Kropp
4 Ögonbryn
5 Ansikte

Laddning

Stäng av enheten innan du laddar. Anslut USB-laddningskabeln till en USB-port (t.ex. bärbar dator, PC) eller en USB-laddningsadapter och anslut den till en strömkälla.

Laddningstiden för ett helt urladdat batteri är ca 8 timmar. När den är fulladdad växlar indikatorlampan från rött till grönt. Koppla sedan bort enheten från strömkällan, eftersom överladdning kan påverka batteriets livslängd. Om laddningen avbryts, startar den 8 timmar långa laddningstiden om på nytt.

Batteriet har en drifttid på 30-40 minuter i driftläge.

Byte av bilagor

Håll handstycket i ena handen och vrid tillbehöret moturs med den andra handen tills låset släpps. Ta bort tillsatsen och fäst sedan önskat tillbehör på handstycket. Vrid den medurs tills den klickar på plats. Se till att skärytorna är korrekt inriktade.

OBSERVERA: Ögonbryns- och näsmunstycket består av 2 delar av hygieniska skäl, vilket möjliggör grundlig rengöring. Det inre anslutningsstycket kan lossna från fästet under transport och förvaring. Detta är inte en defekt. Sätt tillbaka den lilla plastpennan i den vita plastkroppen före användning.

Trimmertillbehör

En trimmerbilaga ingår för varje av de 2 rakningshuvudena: kropp och bikini. Använd detta för att förkorta hårlängden istället för att raka.

Användning

Du uppnår bästa resultat på torr hud. Din EVAPORE-rakapparat innehåller 5 olika tillbehör. Placera det önskade tillbehöret på handstycket. Starta apparaten. Föra försiktigt rakningshuvudet till önskade hudområden och börja raka. Stäng av rakapparaten efter användning. Rengör

rakningshuvudet efter rakning om det behövs.

Rengöring

Stäng av apparaten. Ta bort tillbehöret från handstycket enligt beskrivningen i avsnittet „Byte av tillbehör“. Handstycket får inte nedsänkas i vatten eftersom elektroniken kan skadas. Om det behövs, rengör tillbehöret för att ta bort hår och hudflagor med den medföljande lilla borsten. Sedan kan du rengöra de rostfria tillbehören under varmt rinnande vatten eller med en mild tvållösning. Handstycket själv kan rengöras med en fuktig trasa. Undvik att använda starka eller frätande rengöringsmedel. Låt tillbehören lufttorka helt innan du förvarar dem på en torr plats.

Säkerhetsanvisningar

- Handtaget på rakapparaten är inte vattentätt. Om det blir blött, stäng av det och sluta använda det omedelbart. Om rakapparaten kommer i kontakt med vatten under laddning, koppla omedelbart bort den från strömkällan.
- Stäng alltid av enheten och koppla ur den innan du rengör den.
- Den här produkten ska endast användas under vuxen övervakning och instruktion av barn under 14 år, personer med begränsad fysisk eller mental förmåga, eller de som saknar erfarenhet och kunskap. Håll EVAPORE utom räckhåll för barn när som helst.
- Använd denna enhet endast för det avsedda ändamålet enligt anvisningarna. Undvik att använda rakapparaten på din hårbotten, syntetiskt hår eller djurpäls.
- Använd aldrig tillbehör eller delar från tredjeparts-tillverkare.
- Använd inte enheten med en skadad eller trasig klippanordning för att förhindra skador. Se till att bladen är

ordentligt justerade.

- Sluta omedelbart använda denna produkt om den fungerar fel, skadas, hamnar i vatten eller om du observerar några potentiella brandfaror.
- Om användning av EVAPORE orsakar smärta eller obehag, sluta använda den omedelbart.
- Av hygieniska skäl, rengör och desinficera bilagorna efter varje användning.
- Använd endast den USB-kabel som medföljer denna produkt. Användning av alternativa kablar kan resultera i skador. Undvik att böja USB-kabeln för mycket för att bibehålla dess integritet och laddningsförmåga. Se också till att strömadaptern som används med produkten USB-kabeln är kompatibel och lämplig.
- Överladda inte batteriet; koppla bort enheten från laddaren så snart den är fulladdad.
- Förvara enheten på en sval, torr plats och undvik extrema temperaturer.
- • Utsätt inte batteriet för direkt solljus och förvara inte enheten i fuktiga miljöer.
- Skydda enheten från stötar, fall och starkt tryck för att undvika skador på batteriet.
- Försök inte att ta bort eller byta ut batteriet själv.
- Om du märker tecken på skador eller läckage från batteriet, sluta använda enheten omedelbart och kontakta kundtjänst.
- Undvik kontakt med läckande vätskor; tvätta omedelbart huden noggrant med vatten vid hudkontakt.
- Kassera enheten i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering av

elektronikskrot när den har tjänat ut.

- Kasta inte batteriet i eld eller vatten.
- Om enheten överhettas, utvecklar rök eller visar andra tecken på fel, stäng av den omedelbart och koppla från alla strömkällor.
- Håll enheten borta från brandfarliga material tills problemet är åtgärdat.

Tekniska data

Ingång: 5V - 1A
Batteri: 400mA Ni-Mh

Avfallshanteringsinstruktioner

Elektriskt och elektroniskt avfall får inte slängas i hushållssoporna. De måste återvinnas. För att förbättra avfallssorteringen stipulerar lagen om elektriskt och elektroniskt avfall att all elektrisk och elektronisk utrustning måste vara permanent märkt med den motsvarande symbolen, den överstrukna papperskorgen. Det finns kostnadsfria insamlingspunkter för gamla elektriska apparater där du kan lämna tillbaka dem. Du kan få adresserna från din stad eller lokala myndighet. Batterier och ackumulatorer som inte är inneslutna i den gamla apparaten och som kan tas bort från den utan att orsaka skada måste tas bort från den gamla apparaten innan den slängs. Som konsument är du generellt skyldig att skilja på använda batterier och ackumulatorer separat på specialcentraler. Se till att batterierna och ackumulatorerna är helt tomma. Följande batterier ingår med denna artikel: 1x uppladdningsbart batteri, 400mA Ni-Mh.

Ändringar och fel förbehålles

Tillverkaren accepterar inget ansvar för skador som orsakats av felaktig, otillbörlig eller oförenlig användning av produkten.

EVAPORE

Električni aparat za brijanje 5 u 1

Sljedeći nastavci su uključeni:

1 Bikini područje
2 Nos
3 Tijelo
4 Obrve
5 Lice

Punjenje

Isključite uređaj prije punjenja. Spojite USB kabel za punjenje na USB priključak (npr. prijenosno računalo, računalo) ili USB adapter za punjenje i spojite ga na izvor napajanja.

Vrijeme punjenja za potpuno ispražnjenu bateriju je otprilike 8 sati. Nakon potpunog punjenja, indikatorska lampica prelazi iz crvene u zelenu boju. Nakon toga isključite uređaj iz izvora napajanja jer prekomjerno punjenje može utjecati na radni vijek baterije. Ako se punjenje prekine, razdoblje punjenja od 8 sati započinje iznova.

Vrijeme rada baterije je 30-40 minuta.

Mijenjanje nastavaka

Jednom rukom držite ručni dio, a drugom rukom okrećite nastavak u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se bravica ne oslobodi. Uklonite nastavak i zatim pričvrstite željeni dodatak na ručni dio. Okrećite ga u smjeru kazaljke na satu dok ne sjedne na mjesto. Provjerite jesu li rezne površine pravilno poravnate.

PAŽNJA: Nastavak za obrve i nos sastoji se od 2 dijela iz higijenskih razloga, što omogućuje temeljito čišćenje. Unutarnji spojni dio može se odvojiti od nastavka tijekom transporta i skladištenja. Ovo nije nedostatak. Prije upotrebe ponovno umetnite malu plastičnu olovku u bijelo plastično tijelo.

Nastavak za trimer

Nastavak za trimer uključen je za svaku od 2 glave za brijanje: tijelo i bikini zonu. Koristite ga kako biste skratili duljinu dlaka umjesto brijanja.

Primjena

Najbolji rezultati se postižu na suhoj koži. Vaš aparat za brijanje EVAPORE sadrži 5 različitih nastavaka. Stavite željeni nastavak na ručni dio. Uključite uređaj. Pažljivo dovedite glavu brijača do željenih područja kože i počnite brijati. Isključite aparat za

brijanje nakon upotrebe. Očistite glavu za brijanje nakon brijanja ukoliko je potrebno.

Čišćenje

Isključite uređaj. Uklonite nastavak s ručnog dijela kako je opisano u odjeljku „Mijenjanje nastavaka“. Ručni dio se ne smije uranjati u vodu jer se elektronika može oštetiti. Ukoliko je potrebno, očistite nastavak kako biste uklonili dlake i ljuskice kože koristeći malu četku koja se nalazi u kompletu. Zatim očistite nastavke od nehrđajućeg čelika pod toplom tekućom vodom ili s blagim deterdžentom. Sam ručni dio se može čistiti vlažnom krpom. Izbjegavajte korištenje grubih ili korozivnih sredstava za čišćenje. Pustite da se nastavci potpuno osuše na zraku prije nego što ih spremite na suho mjesto.

Sigurnosne upute

- Drška aparata za brijanje nije vodootporna. Ako se smoči, odmah ga isključite i prestanite koristiti. Ukoliko aparat za brijanje dođe u kontakt s vodom tijekom punjenja, odmah ga isključite iz izvora napajanja.
- Prije čišćenja uvijek isključite uređaj i izvucite iz izvora napajanja.
- Djeca mlađa od 14 godina, osobe s ograničenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva i znanja smiju koristiti ovaj proizvod samo pod nadzorom i uputama odrasle osobe. EVAPORE uvijek držite izvan dohvata djece.
- Koristite ovaj uređaj isključivo za namjenu koja je detaljno opisana u uputama. Izbjegavajte korištenje aparata za brijanje na tjemenu, sintetičkoj dlaci ili životinjskom krznu.
- Nikada nemojte koristiti pribor ili dijelove trećih strana.
- Ne koristite uređaj sa oštećenim ili slomljenim reznim mehanizmom kako biste spriječili ozljede. Provjerite jesu li oštrice ispravno poravnate.

- Odmah prestanite koristiti ovaj proizvod ako se pokvari, pretrpi štetu, padne u vodu ili ako primijetite bilo kakvu potencijalnu opasnost od požara.
- Ukoliko vam korištenje EVAPORE uređaja uzrokuje bol ili nelagodu, odmah ga prestanite koristiti.
- Iz higijenskih razloga, očistite i dezinficirajte nastavke nakon svake uporabe.
- Koristite samo USB kabel koji se isporučuje s ovim proizvodom. Korištenje alternativnih kabela može dovesti do oštećenja. Izbjegavajte pretjerano savijanje USB kabela kako biste održali cjelovitost i sposobnost punjenja istog. Osim toga, provjerite je li adapter za napajanje koji se koristi s USB kabelom proizvoda kompatibilan i prikladan.
- Izbjegavajte prekomjerno punjenje baterije; isključite uređaj iz punjača kada se potpuno napuni.
- Čuvajte uređaj na hladnom i suhom mjestu i klonite ga ekstremnih temperatura.
- Ne izlažite bateriju izravnoj sunčevoj svjetlosti i ne pohranjujte uređaj u vlažnom okruženju.
- Zaštitite uređaj od udaraca, padova i prekomjernog pritiska kako biste spriječili oštećenje baterije.
- Ne pokušavajte sami ukloniti ili zamijeniti bateriju.
- Ako primijetite bilo kakve znakove oštećenja ili curenja iz baterije, odmah prestanite koristiti uređaj i kontaktirajte službu za korisnike.
- Izbjegavajte kontakt s tekućinama koje cure; ako dođe do kontakta s kožom, odmah temeljito operite vodom.
- Odložite uređaj na kraju životnog ciklusa u skladu s lokalnim propisima

za elektronički otpad.

- Ne bacajte bateriju u vatru ili vodu.
- Ako se uređaj pregrije, ispušta dim ili pokazuje bilo kakve druge znakove kvara, odmah ga isključite i odspojite iz bilo kojeg izvora napajanja.
- Držite uređaj dalje od zapaljivih materijala dok se problem ne riješi.

Tehnički podatci

Ulaz: 5V - 1A
Baterija: 400mA Ni-Mh

Upute za odlaganje

Otpadna električna i elektronička oprema ne smije se odlagati s kućnim otpadom. Mora se reciklirati. Kako bi se poboljšalo odvajanje otpada, Zakon o električnoj i elektroničkoj opremi stoga propisuje da sva električna i elektronička oprema mora biti trajno označena odgovarajućim simbolom, prekriženim spremnikom za otpad.

Dostupna su besplatna sabirna mjesta za vraćanje starih električnih uređaja. Adrese možete dobiti od gradskih ili lokalnih vlasti. Baterije i akumulatori koji nisu ugrađeni u stari uređaj i mogu se izvaditi iz starog uređaja bez oštećenja, moraju se ukloniti iz starog uređaja prije odlaganja. Kao potrošač, općenito ste obavezni potrošene baterije i akumulatore odvojeno odlagati u posebnim centrima. Provjerite jesu li baterije i akumulatori potpuno prazni. Sljedeće baterije su uključene uz ovaj artikl: 1 x punjiva baterija, 400mA Ni-Mh.

Zadržavamo pravo na izmjene i greške

Proizvođač ne prihvaća nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnom, neprikladnom ili nekompatibilnom uporabom proizvoda.

BG

EVAPORE

Електрическа самобръсначка 5 в 1

Включени са следните приставки:

1 Бикини зона
2 Нос
3 Тяло
4 Вежди
5 Лице

Зареждане

Преди зареждане включете уреда. Свържете USB зареждащия кабел към USB порт (например, ноутбук, персонален компютър) или към USB зареждащ адаптер и го свържете към източник на електричество.

Времето за зареждане на изцяло изтощена батерия е около 8 часа. След пълното зареждане, светлинният индикатор от червено ще светне в зелено. След това изключете уреда от източника на захранване, тъй като прекомерното зареждане на батерията може да повлияе на живота ѝ. Ако зареждането бъде прекъснато, осемчасовият период на зареждане ще започне отново.

В работен режим батерията издържа 30-40 минути.

Смяна на приставките

Хванете дръжката с една ръка, а с другата завъртете приставката обратно на часовниковата стрелка, докато уредът се отключи. Отстранете приставката и след това прикрепете желаната такава към накрайника. Завъртете го в посока на часовниковата стрелка, докато чуете щракване и той се закрепи на място. Уверете се, че бръснещите повърхности са правилно позиционирани и подравнени.

ВНИМАНИЕ: Приставката за вежди и нос се състои от 2 части по хигиенни причини, което позволява основно почистване. Вътрешната свързваща част може да се разхлаби от приставката по време на транспортиране и съхранение. Това не е дефект. Моля, поставете отново малкия пластмасов молив в бялото пластмасово тяло преди ползване.

Приставка тример

Включена е приставка тример за всяка от 2-те бръснещи глави: за тяло и за бикини зона. Използвайте я, за

да подкъсите косата си, вместо да я бръснете.

Приложение

Ще постигнете най-добри резултати върху суха кожа. Вашата самобръсначка EVAPORE съдържа 5 различни приставки. Поставете желаната приставка върху дръжката. Включете уреда. Внимателно прокарайте бръснещата глава по желаните зони и започнете бръсненето. След ползване изключете самобръсначката. Ако е необходимо, след бръснене, почистете бръснещата глава.

Почистване

Изключете уреда. Отстранете приставката от накрайника, както е описано в раздела „Смяна на приставките“. Накрайникът не бива да се потапя във вода, тъй като електрониката може да се повреди. Ако има нужда, почистете приставката, за да отстраните космите и люспите от кожата с помощта на предоставената малка четка. После почистете приставките от неръждаема стомана под топла течаща вода или с мек сапунен разтвор. Самият накрайник може да се почиства и с влажна кърпа. Избягвайте ползването на агресивни или корозивни почистващи препарати. Оставете приставките да изсъхнат напълно на въздух, преди да ги съхранявате на сухо място.

Инструкции за безопасност

- Дръжката на самобръсначката не е водоустойчива. Ако се намокри, изключете уреда и незабавно прекратете употребата. Ако самобръсначката влезе в контакт с вода по време на зареждане, изключете я веднага от източника на захранване.
- Винаги изключвайте уреда го изваждайте от контакта преди да го почистите.
- Този продукт следва да се ползва

само под надзора и с помощта на инструкции от възрастен от деца под 14 години, лица с ограничени физически или умствени способности или такива без опит и знания. Винаги дръжте EVAPORE далеч от деца.

- Използвайте уреда само по предназначение, както е описано в инструкциите. Избягвайте да използвате самобръсначката върху скалпа си, върху перуки или животинска козина.
- Никога не използвайте аксесоари или части, предоставени от други производители.
- Не ползвайте уреда, ако има някой повреден или счупен бръснещ механизъм, за да предотвратите наранявания. Уверете се, че остриетата са правилно подравнени.
- Незабавно преустановете използването на този продукт, ако той не функционира добре, претърпи повреда, падне във вода или ако забележите някаква потенциална опасност от пожар.
- Ако използването на EVAPORE причини болка или дискомфорт, незабавно спрете да го използвате.
- От хигиенни съображения почиствайте и дезинфекцирайте приставките след всяка употреба.
- Използвайте само USB кабела, включен в този продукт. Използването на алтернативни кабели може да доведе до повреда. Избягвайте прекомерното огъване на USB кабела, за да запазите неговата цялост и възможност за зареждане. Освен това се уверете, че захранващият адаптер, използван с USB кабела на продукта, е съвместим и подходящ.
- Не презареждайте батерията;

изключете устройството от зарядното устройство, щом то е напълно заредено.

- Съхранявайте устройството на хладно и сухо място и избягвайте екстремни температури.
- Не излагайте батерията директно на слънчева светлина и не съхранявайте устройството във влажни среди.
- Пазете устройството от удари, падания и прекомерно натискане, за да предотвратите повреди на батерията.
- Не се опитвайте сами да извадите или замените батерията.
- При забелязани признаци на повреда или теч на батерията, спрете незабавно да използвате устройството и се свържете с обслужването на клиенти.
- Избягвайте контакт с изтичащи течности; при контакт с кожата, измийте незабавно обилно с вода.
- Изхвърлете устройството в края на неговия жизнен цикъл съгласно местните разпоредби за обезвреждане на електронни отпадъци.
- Не хвърляйте батерията в огън или вода.
- Ако устройството прегрява, издава дим или показва други признаци на неизправност, незабавно го изключете и го откачете от източника на захранване.
- Дръжте устройството далеч от запалими материали, докато проблемът не бъде разрешен.

Технически данни

Вход: 5V - 1A
Батерия: 400mA Ni-Mh

Инструкции за изхвърляне

Отпадъчното електрическо и електронно оборудване не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Те трябва да бъдат рециклирани. За да се подобри разделянето на отпадъците, Законът за електрическото и електронното оборудване следователно постановява, че цялото електрическо и електронно оборудване трябва да бъде етикетирано със съответния символ „зачеркнатата кофа за боклук“. Предлагат се безплатни пунктове за събиране на стари електрически уреди, където може да ги върнете. Можете да получите адресите за Вашия град от местните власти. Батериите и акумулаторите, които не са включени в стария уред, могат да бъдат и трябва да бъдат извадени от стария уред, без да причиняват щети, преди изхвърляне. Като потребител имате задължение да изхвърляте използваните батерии и акумулатори отделно в специални центрове. Уверете се, че батериите и акумулаторите са напълно празни. Към този уред са включени следните батерии: 1x презареждаща се батерия, 400mA Ni-Mh.

Подлежи на промени, приемат се и допуснати в текста грешки.

Производителят не поема отговорност за щети, причинени от неправилна или несъвместима употреба на продукта.

PT

EVAPORE

Máquina de barbear elétrica 5 em 1

Os seguintes acessórios estão incluídos:

1 Área do biquíni
2 Nariz
3 Corpo
4 Sobrancelhas
5 Rosto

Carregamento

Desligue o aparelho antes de o carregar. Ligue o cabo de carregamento USB a uma interface USB (portátil, PC, etc.) ou ao adaptador de carregamento fornecido e conecte-o a uma fonte de energia.

O tempo necessário de carregamento para uma bateria completamente descarregada é de aproximadamente 8 horas. Assim que a bateria esteja totalmente carregada, a luz indicadora de carregamento muda de vermelho para verde. Desligue o aparelho da fonte de energia, pois a sobrecarga poderá reduzir a vida útil da bateria. Se o processo de carregamento for interrompido, o período de carregamento de 8 horas será reiniciado. A bateria dura cerca de 30-40 minutos quando em funcionamento.

Troca de acessórios

Segure o suporte do aparelho com uma mão e rode o acessório no sentido anti-horário para o soltar. Remova o acessório existente e coloque o acessório desejado no seu aparelho. Rode no sentido horário até ele encaixar. Garanta que as superfícies de corte estão corretamente alinhadas.

ATENÇÃO: O acessório para sobrancelhas e nariz é composto por 2 partes, por motivos de higiene, permitindo uma limpeza profunda. O pente externo poderá se soltar durante o transporte e armazenamento. Isto não é um defeito da peça. Reinsira o pente sobre a cabeça de corte antes de usar o produto.

Acessório aparador

Um acessório aparador vem incluído para cada uma das 2 cabeças de corte: corpo e biquíni. Use este acessório para reduzir o tamanho do pelo em vez de rapar.

Aplicação

Irá conseguir melhores resultados com a pele seca. A sua máquina de barbear EVAPORE vem com 5 acessórios diferentes. Coloque o acessório desejado

no seu aparelho. Ligue o aparelho. Passe a cabeça do seu aparelho cuidadosamente sobre as áreas desejadas da pele. Desligue o aparelho após a utilização. Limpe as cabeças de corte se necessário.

Limpeza

Desligue a sua máquina de barbear. Remova os acessórios do aparelho como indicado na secção "Troca de acessórios". Não introduza o seu aparelho em água para não danificar as componentes eletrónicas. Se necessário, limpe o acessório com a escova fornecida. Limpe os acessórios de aço inoxidável com água quente ou com uma solução de sabão. O aparelho deve ser limpo com um pano húmido. Evite utilizar produtos de limpeza agressivos ou corrosivos. Deixe os acessórios secar completamente antes de os armazenar num local seco.

Instruções de segurança

- A máquina de barbear não é à prova de água. Se ficar molhada, desligue-a imediatamente. Se a máquina entrar em contacto com água durante o carregamento, desligue-a imediatamente da fonte de energia.
- Desligue sempre o aparelho antes de proceder à sua limpeza.
- Garanta que existe supervisão adulta sempre que este aparelho seja utilizado por crianças com menos de 14 anos, indivíduos com capacidades físicas ou mentais reduzidas ou indivíduos com pouca experiência ou conhecimento. Mantenha EVAPORE fora de alcance das crianças.
- Utilize este aparelho apenas para o seu propósito previsto, conforme o descrito nas instruções. Evite utilizar este dispositivo no couro cabeludo, cabelo sintético ou pelo de animais.
- Nunca utilize acessórios ou partes fornecidas por terceiros.
- Não utilize o aparelho se este

apresentar defeito ou danos, de forma a evitar lesões. Garanta que as lâminas estão adequadamente alinhadas.

- Pare imediatamente de usar este produto se ele falhar, sofrer danos, cair na água ou se observar algum risco de incêndio.
- Se a utilização de EVAPORE provocar dor ou desconforto, pare imediatamente de usar.
- Por motivos de higiene, limpe e desinfete os acessórios após cada utilização.
- Utilize apenas o cabo USB fornecido com o produto. A utilização de cabos alternativos pode danificar o produto. Evite dobrar excessivamente o cabo USB, de forma a manter a sua integridade e capacidade de carregamento. Garanta que a ficha utilizada com o cabo USB do seu produto é a adequada e compatível.
- Não sobrecarregue a bateria; desconecte o dispositivo do carregador assim que estiver completamente carregado.
- Guarde o dispositivo em um local fresco e seco, evitando temperaturas extremas.
- Não exponha a bateria à luz solar direta e não armazene o dispositivo em ambientes úmidos.
- Proteja o dispositivo de impactos, quedas e pressão excessiva para evitar danos à bateria.
- Não tente remover ou substituir a bateria por conta própria.
- Se notar sinais de dano ou vazamento da bateria, pare de usar o dispositivo imediatamente e contate o serviço ao cliente.
- Evite contato com líquidos vazados; em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água em

abundância.

- Descarte o dispositivo no final de sua vida útil de acordo com as regulamentações locais para descarte de resíduos eletrônicos.
- Não jogue a bateria no fogo ou na água.
- Se o dispositivo superaquecer, emitir fumaça ou apresentar outros sinais de defeito, desligue-o imediatamente e desconecte-o de qualquer fonte de energia.
- Mantenha o dispositivo longe de materiais inflamáveis até que o problema seja resolvido.

Especificações técnicas

Potência: 5 V - 1A
Bateria: 400mA Ni-Mh

Instruções para eliminação

A eliminação de equipamento elétrico ou eletrónico não deve ser feita no lixo comum. Eles devem ser reciclados. Ajude a melhorar a separação de lixo. A eliminação de equipamentos elétricos ou eletrónicos deve ser feita através de entrega nos locais recomendados. Baterias e acumuladores não embutidas nos equipamentos, assim como lâmpadas, podem ser removidas do equipamento antes da sua eliminação. Os consumidores são geralmente obrigados a entregar separadamente baterias e acumuladores, bem como lâmpadas, em pontos de recolha especializados. Garanta que as baterias e acumuladores estão completamente descarregadas. As seguintes baterias estão incluídas neste artigo: 1x bateria recarregável, 400mA Ni-Mh.

Exceto alterações e erros

O fabricante não aceita qualquer responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta, imprópria ou incompatível do produto.

AILORIA

www.ailoria.de

BATTERY REGULATION INFORMATION (EU)

BATTERY TYPE, Batterie-Typ, Type de batterie, Tipo di batteria, Tipo de batería, Batterijtype, Typ baterii, Typ baterie, Batteritype, Batterityp, Batteritype, Baterijos tipas, Akkutyyppi, Tip de baterie, Typ batérie, Tip baterije, Вид батерия, Вносител:

Model:2/3AA 400mA Ni-Mh 2.4v

BATCH NO., Serien-Nr., Numéro de lot, Numero di lotto, Número de lote, Batchnr., Numer partii, Šarže č., Batchnummer, Batchnummer, Batchnummer, Partijos numeris, Erän numero, Numărul lotului, Číslo šarže, Broj serije, Номер на партида, Número da lote:

04032020

MANUFACTURER, Hersteller, Fabricant, Produttore, Fabricante, Fabrikant, Producent, Výrobce, Producent, Tillverkare, Produsent, Gamintojas, Valmistaja, Producător, Výrobca, Proizvođač, Производител, Fabricante:

SHANDONG WANG YUAN NEW ENERGY CO.,LTD.

NO.202,BAIYUN 6TH ROAD
ZONGJIA VILLAGE,HAOSHE
NG SUB-DISTRICT OFFICE
ZOUPING COUNTY
BINZHOUJ,SHANDONG, P.R.China

295719086@qq.com

IMPORTER, Importeur, Importateur, Importatore, Importador, Importeur, Importer, Importér, Importør, Importör, Importør, Importuotojas, Tuontiyritys, Importator, Importér, Uvoznik, Вносител, Importador:

VEHNS GROUP GmbH
Theatinerstr. 40-42, 80333 Munich, Germany,
service@vehnsgroup.com

DE Scannen Sie den QR Code für die aktuelle und gültige Version dieses Handbuchs. **EN** Scan the QR code for the current and valid version of this manual. **FR** Scannez le code QR pour la version actuelle et valide de ce manuel. **IT** Scansiona il codice QR per la versione attuale e valida di questo manuale. **ES** Escanee el código QR para la versión actual y válida de este manual. **PL** Skanuj kod QR, aby uzyskać aktualną i ważną wersję tego podręcznika. **NL** Scan de QR-code voor de huidige en geldige versie van deze handleiding. **SV** Skanna QR-koden för den aktuella och giltiga versionen av denna handbok. **DA** Scan QR-koden for den aktuelle og gyldige version af denne manual. **LT** Nuskaitykite QR kodą, kad gautumėte šios vadovo dabartinę ir galiojančią versiją. **SK** Skenovať QR kód pre aktuálnu a platnú verziu tohto manuálu. **RO** Scanați codul QR pentru versiunea actuală și validă a acestui manual. **PT** Digitalize o código QR para a versão atual e válida deste manual. **NO** Skann QR-koden for den gjeldende og gyldige versjonen av denne håndboken. **FI** Skannaa QR-koodi saadaksesi tämän käsikirjan nykyisen ja voimassa olevan version. **BG** Сканирайте QR кода за актуалната и валидна версия на това ръководство. **SK** Skenovať QR kód pre aktuálnu a platnú verziu tohto manuálu.

https://vehnsgroup-akeneo.s3.eu-central-1.amazonaws.com/a/b/7/2/EVAPORE_Manual_Gen2.pdf

VEHNSGROUP

VEHNS GROUP GmbH, Theatinerstrasse 40-42, 80333 Munich, Germany
service@vehnsgroup.com www.vehnsgroup.com
© VEHNS GROUP GmbH

Made in China